



Calderas murales de condensación

MURELLE HM PLUS

MANUAL DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO



ES



Obligatorio leer las instrucciones.

Visita nuestro sitio:
www.sime.it



Fonderie SIME S.p.A.

6330902A - 07/2025 - R12

TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES REDACTADAS EN IDIOMA ITALIANO

CERTIFICACIÓN RANGE RATED

La potencia máxima en calefacción de las calderas **MURELLE HM PLUS** se puede adecuar en el momento de la instalación a la demanda térmica del sistema, modificando la configuración del PAR 19 en el campo **0 .. 100**.

La configuración del PAR 19 = 100 es la de fábrica, que permite a la caldera suministrar su potencia máxima en calefacción. Es posible reducirla modificando la configuración del PAR 19 como se indica en la tabla siguiente.

Efectuada la nueva configuración del PAR 19, el valor de potencia máxima reducida [kW] DEBE NECESARIAMENTE indicarse al lado de la placa de datos técnicos de la caldera. Para los controles y las regulaciones posteriores a la modificación, hay que tomar como referencia el nuevo valor de potencia máxima.

Las potencias útiles nominales utilizadas son aquellas relativas a las condiciones de funcionamiento (80-60°C) (P_n mín. - P_n máx.).

Ejemplo caldera **MURELLE HM PLUS 25**:

- campo de potencia calefacción de fábrica: 1,65 - 24,2 ajuste PAR 19 = 100
- campo de potencia de calefacción "reducido": 1,65 - 19,7 ajustes PAR 19 = 80

DESCRIPCIÓN		MURELLE HM PLUS						
		25		30		35		Ajuste PAR 19
		Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx	
A - Campo de potencia de fábrica (calefacción)	kW	1,65	24,2	1,93	29,1	2,33	33,9	100
B - Campos de potencia reducidos por reducción de la potencia máxima (calefacción)	kW	1,65	21,9	1,93	26,4	2,33	30,7	90
	kW	1,65	19,7	1,93	23,7	2,33	27,6	80
	kW	1,65	17,4	1,93	20,9	2,33	24,4	70
	kW	1,65	15,2	1,93	18,2	2,33	21,3	60
	kW	1,65	12,9	1,93	15,5	2,33	18,1	50
	kW	1,65	10,7	1,93	12,8	2,33	15,0	40

Placa de datos técnicos de la caldera

Fonderie SIME S.p.A.
Legnago - VR (Italy) - Tel. +39 0442 631111

CALDAIA A CONDENSAZIONE - CONDENSING BOILER - CALDERA DE CONDENSACION - CALDEIRA A CONDENSACAO - CHAUDIERE A CONDENSATION - CONDENSATIEKETEL - GASBRENNWERTKESSEL - ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ - KONDENZACIJSKI KOTEL - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL - CONDENSARE CAZAN - KOCİOL KONDENSACYJNY - KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK - КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ - КОНДЕНСИРУЮЩИЙ КОТЕЛ - مرآة التكثيف

www.sime.it

Q_n max = **kW**

P_n max 80-60°C = **kW**

P_n max 50-30°C = **kW**

PMS = **bar** **MPa**

Q_n min = **kW**

P_n min 80-60°C = **kW**

P_n min 50-30°C = **kW**

T max = **°C**

Q_{nw} max = **kW**

PMW = **MPa**

I/min (EN 13203)

Q_{nw} min = **kW**

T max = **°C**

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Etiqueta Range Rated

Fonderie SIME S.p.A.
Via Garbo, 27 - 37045 Legnago - VR (Italy) - Tel. +39 0442 631111

CALDAIA A CONDENSAZIONE - CONDENSING BOILER - CALDERA DE CONDENSACION - CALDEIRA A CONDENSACAO - CHAUDIERE A CONDENSATION - CONDENSATIEKETEL - GASBRENNWERTKESSEL - ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ - KONDENZACIJSKI KOTEL - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL - CONDENSARE CAZAN - KOCİOL KONDENSACYJNY - KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK - КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ - КОНДЕНСИРУЮЩИЙ КОТЕЛ - مرآة التكثيف

www.sime.it

Q_n max = **kW**

P_n max 80-60°C = **kW**

P_n max 50-30°C = **kW**

PMS = **bar** **MPa**

Q_n min = **kW**

P_n min 80-60°C = **kW**

P_n min 50-30°C = **kW**

T max = **°C**

Q_{nw} max = **kW**

PMW = **MPa**

I/min (EN 13203)

Q_{nw} min = **kW**

T max = **°C**

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Taratura di fabbrica Potenza max. riscaldamento kW
Factory calibration Max Heat output, kW

Taratura Potenza max. a cura dell'installatore kW
Installer calibration Max Heat output, kW

Data di taratura
Date

Firma dell'installatore
Installer signature

MADE IN ITALY

A

B



ADVERTENCIA

Las casillas con fondo gris deben ser rellanadas por el instalador.

- A** Campo de potencia de fábrica
- B** Campo de potencia reducido por decremento de la potencia máxima



ADVERTENCIAS

- Tras desembalar el producto, asegúrese de que esté completo y en perfecto estado; en caso de cualquier falta de conformidad, diríjase a la empresa que ha vendido el aparato.
- El aparato deberá destinarse al uso previsto por **Sime**, que no se responsabiliza de daños ocasionados a personas, animales o cosas por errores de instalación, reglaje o mantenimiento y por usos indebidos del aparato.
- En caso de escapes de agua, desconecte el aparato de la red de alimentación eléctrica, corte la alimentación de agua y avise inmediatamente a personal profesional cualificado.
- Compruebe periódicamente que la presión de servicio de la instalación hidráulica, en frío, sea de **1-1,2 bar**. De no ser así, reponga el nivel adecuado o acuda a personal profesional cualificado.
- Si no se va a utilizar el aparato durante una larga temporada, habrá que llevar a cabo, como mínimo, las siguientes operaciones:
 - ponga el interruptor general de la instalación en "OFF-apagado";
 - cierre las llaves de paso del combustible y de la instalación del agua.
- Con el fin de garantizar la máxima eficiencia del aparato, **Sime** recomienda realizar su revisión y mantenimiento con frecuencia **ANUAL**.
SOLO para España, como propietario de la planta, usted es responsable de realizar la revisión anual del equipo (**Real Decreto 178/2021, de 23-03**), según rito en su apartado de mantenimiento y las especificaciones del fabricante, IT3.
- Dado que la conexión de alimentación del sistema es del tipo "Y", el cable de alimentación sólo puede ser sustituido por el fabricante o el servicio de asistencia.
- La concentración de CO en los productos de combustión siempre debe respetar las normas de instalación del país donde está instalado el aparato.



ADVERTENCIAS

- **Se recomienda que todos los operadores** lean detenidamente este manual para poder utilizar el aparato de manera racional y segura.
- **Este manual** forma parte integrante del aparato. Por lo tanto, deberá conservarse con cuidado para consultas futuras y deberá acompañar siempre al aparato, incluso en caso de traspaso a otro propietario o usuario o de montaje en otra instalación.
- **La instalación y el mantenimiento** del aparato deberán ser realizados por una empresa habilitada o por personal profesional cualificado con arreglo a las instrucciones facilitadas en este manual, emitiendo al final de la obra una declaración de conformidad a las normas técnicas y a la legislación nacional y local vigentes en el país de uso del aparato.
- **Toda reparación del aparato** deberá ser efectuada solamente por personal profesional cualificado, utilizando exclusivamente repuestos originales. El incumplimiento de estas condiciones puede comprometer la seguridad del aparato y dejar la garantía inmediatamente sin efecto.
- **Fonderie SIME S.p.A.** se reserva la facultad de modificar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso con el fin de mejorarlos sin perjudicar sus características esenciales. Todas las ilustraciones gráficas y/o fotografías incluidas en este documento pueden mostrar accesorios opcionales que varían según el país de uso del equipo.
- **El instalador debe informar al usuario** sobre el funcionamiento del aparato y las instrucciones de seguridad. Además, debe entregar las instrucciones de uso y mantenimiento una vez terminada la instalación.

**SE PROHÍBE**

- El uso del aparato por parte de niños de menos de 8 años de edad. El aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y por personas que tengan disminuidas sus facultades físicas, sensoriales o mentales o carezcan de experiencia o de los conocimientos necesarios siempre que se les vigile o se les hayan impartido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y la comprensión de los peligros que entraña.
- Que los niños jueguen con el aparato.
- Que las tareas de limpieza y mantenimiento que corresponden al usuario sean realizadas por niños sin supervisión.
- Accionar dispositivos o aparatos eléctricos como interruptores, electrodomésticos, etc. si se percibe olor a combustibles o a productos no quemados. En tal caso:
 - *ventile el local abriendo puertas y ventanas;*
 - *cierre el dispositivo de corte del combustible;*
 - *solicite inmediatamente la intervención de personal profesional cualificado.*
- Tocar el aparato con los pies descalzos y con partes del cuerpo mojadas.
- Toda intervención técnica o de limpieza antes de desconectar el aparato de la red de alimentación eléctrica, poniendo el interruptor general de la instalación en "OFF-apagado", y antes de cortar la alimentación del gas.
- Modificar los dispositivos de seguridad o reglaje sin contar con la autorización y las instrucciones del fabricante del aparato.

**SE PROHÍBE**

- Modificar o cubrir la descarga del agua de condensación (si la hay).
- Tensar, desconectar o retorcer los cables eléctricos que salen del aparato, aunque este esté desconectado de la red de alimentación eléctrica.
- Exponer la caldera a los agentes atmosféricos. Esta es apta para el funcionamiento en un lugar parcialmente protegido según la norma EN 15502, con temperatura ambiente máxima de 60 °C y mínima de - 5 °C. Se recomienda instalar la caldera bajo la vertiente de un tejado, dentro de un balcón o en un nicho resguardado, no directamente expuesta a la acción de los fenómenos atmosféricos (lluvia, granizo, nieve). La caldera se suministra de serie con función antihielo.
- Taponar o reducir las dimensiones de las aberturas de ventilación del local de instalación, si las hay.
- Cortar la alimentación eléctrica y de combustible del aparato si la temperatura exterior puede descender por debajo de los CERO grados (peligro de congelación).
- Dejar recipientes y sustancias inflamables en el local de instalación del aparato.
- Liberar al medio ambiente el material del embalaje, ya que puede constituir una fuente de peligro potencial. Por lo tanto, debe eliminarse de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente en el país de uso del aparato.
- Modificar o intervenir en los componentes sellados.

GAMA

MODELO	CÓDIGO
MURELLE HM PLUS 25 (Metano)	8116400
MURELLE HM PLUS 25 (GPL)	8116401
MURELLE HM PLUS 30 (Metano)	8116402
MURELLE HM PLUS 30 (GPL)	8116403
MURELLE HM PLUS 35 (Metano)	8116404
MURELLE HM PLUS 35 (GPL)	8116405

NOTA: Las calderas predisuestas para funcionar con gas G20 con un contenido de hasta el 20% de hidrógeno H2 podrían NO estar disponibles en algunos países.

CONFORMIDAD

Nuestra empresa declara que las calderas **MURELLE HM PLUS** son conformes a los requisitos esenciales de las siguientes directivas:

- Reglamento de Aparatos de Gas (UE) 2016/426
- Directiva de requisitos de rendimiento 92/42/CEE
- Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE
- Directiva de Diseño Ecológico 2009/125/CE
- Reglamento (UE) N° 811/2013 - 813/2013
- Reglamento (UE) 2017/1369



Para el número de serie y el año de fabricación se remite a la placa de datos técnicos.

ESTRUCTURA DEL MANUAL

Este manual está organizado de la manera que se indica a continuación.

INSTRUCCIONES DE USO7

DESCRIPCIÓN DEL APARATO15

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO25

ANEXOS87

SÍMBOLOS



ATENCIÓN

Para indicar acciones que, de no efectuarse correctamente, pueden provocar accidentes de origen genérico o pueden generar fallos de funcionamiento o daños materiales en el aparato; así pues, requieren un especial cuidado y una debida preparación.



PELIGRO ELÉCTRICO

Para indicar acciones que, de no efectuarse correctamente, pueden provocar accidentes de origen eléctrico; así pues, requieren un especial cuidado y una debida preparación.



SE PROHÍBE

Para indicar acciones que NO SE DEBEN llevar a cabo.



ADVERTENCIA

Para indicar una información especialmente útil e importante.

INSTRUCCIONES DE USO

ÍNDICE

1	MANEJO DE LA CALDERA MURELLE HM PLUS	8	2	APAGADO	13
1.1	Panel de mandos.....	8	2.1	Apagado temporal.....	13
1.2	Puesta en servicio.....	9	2.2	Apagado durante largas temporadas.....	13
1.2.1	Comprobaciones preliminares.....	9	3	MANTENIMIENTO	14
1.2.2	Encendido.....	9	3.1	Reglamentos.....	14
1.3	Ajustes mediante la función MODO.....	10	3.2	Limpieza externa.....	14
1.3.1	Agua caliente sanitaria.....	10	3.2.1	Limpieza de la cubierta.....	14
1.3.2	Función 3 estrellas sanitario.....	10	4	ELIMINACIÓN	14
1.3.3	Calefacción.....	11	4.1	Eliminación del aparato (Directiva Europea 2012/19/UE)	14
1.4	Indicación de fallo.....	12			
1.5	Programa horario.....	12			

1 MANEJO DE LA CALDERA MURELLE HM PLUS

1.1 Panel de mandos




Fig. 1

A BOTÓN "ESC": permite volver a la pantalla anterior
INDICACIÓN DE BLOQUEO: en caso de bloqueo de la caldera, el botón se enciende en rojo

B ENCODER MULTIFUNCIÓN: girándolo, permite navegar por las opciones de los menús; pulsándolo, permite confirmar la opción seleccionada

C PANTALLA

- 1 Wi-Fi (accesorio opcional)
- 2 Símbolo de alarma disparada
- 3 Control remoto, si lo hay
- 4 Temperatura del colector solar
- 5 Temperatura del A.C.S.
- 6 Fecha
- 7 Temperatura de impulsión de la caldera
- 8 Nivel de humedad ambiente
- 9 Hora
- 10 Presión de la instalación

- 11 Temperatura exterior registrada
- 12 Presencia de sonda de temperatura exterior (SE)
- 13 Demanda de calor activa en circuito de calefacción "1"
- 14 Demanda de calor activa en circuito de calefacción "2"
- 15 Quemador activado
- 16 Porcentaje de modulación del quemador
- 17 Demanda de calor activa en circuito de agua sanitaria
- 18 Demanda activa de bomba de calor en modalidad frío
- 19 Bomba de calor activada
- 20 Porcentaje de modulación de la bomba de calor
- 21 Función deshollinador activada
- 22 Porcentaje de modulación de la función deshollinador
- 23 Conector de programación



ADVERTENCIA

La pantalla lleva pegada una película de protección que se debe retirar después de la primera puesta en servicio del aparato.

1.2 Puesta en servicio

1.2.1 Comprobaciones preliminares



ATENCIÓN

- Si fuese necesario acceder a las zonas situadas en la parte inferior del aparato, asegúrese de que los componentes o las tuberías de la instalación no estén demasiado calientes (peligro de quemaduras).
- Póngase guantes de protección antes de realizar las operaciones de relleno de la instalación de calefacción.

La primera puesta en servicio de la caldera **MURELLE HM PLUS** deberá ser realizada por personal profesional cualificado; después la caldera podrá funcionar automáticamente. No obstante, el usuario podría verse en la necesidad de volver a poner en funcionamiento el aparato por su cuenta, sin acudir a su técnico; por ejemplo, a la vuelta de las vacaciones. En estos casos habrá que llevar a cabo las siguientes comprobaciones y operaciones:

- asegúrese de que todas las llaves de paso del combustible y de la instalación del agua estén abiertas
- compruebe en el manómetro (1) que la presión de la instalación de calefacción, en frío, sea de **1-1,2 bar**. De no ser así, abra la llave de carga (2) y rellene la instalación de calefacción hasta que el manómetro (1) indique la presión de **1-1,2 bar**
- vuelva a cerrar la llave de carga (2).




Fig. 2

1.2.2 Encendido

Una vez concluidas las comprobaciones preliminares, para poner en funcionamiento la caldera:

- ponga el interruptor general de la instalación en "ON" (encendido)
- al cabo de unos segundos, aparecerá la "Pantalla principal"




Fig. 3

- gire el encoder (rotary switch) para seleccionar la función "Modo" (Mode)
- pulse el encoder (click) para entrar en la pantalla de selección del "Modo funcionamiento" (MODE). Gire el encoder hasta seleccionar el modo deseado; ej.: "Invierno" (Winter)
- pulse el encoder (click) para confirmar la selección "Invierno" (Winter)
- pulse el botón "ESC" para volver a la "pantalla principal".




Fig. 4

- abra uno o varios grifos del agua caliente y compruebe que el aparato se ponga en marcha




Fig. 5

- deje el aparato funcionando hasta que se produzca agua caliente y luego cierre los grifos que haya abierto.

1.3 Ajustes mediante la función MODO

En la "pantalla principal":




Fig. 6

- gire el encoder para seleccionar la función "Modo" (Mode)
- pulse el encoder para entrar en la pantalla de selección del "Modo funcionamiento" (MODE). Gire el encoder hasta seleccionar el modo deseado; ej.: "Invierno" (Winter)




Fig. 7

- pulse el encoder para confirmar el "Modo" resaltado y entrar en las "líneas"

1.3.1 Agua caliente sanitaria

- gire el encoder para seleccionar "Agua caliente" (DHW)
- pulse el encoder para confirmar "Agua caliente" (DHW) y entrar en el submenú




Fig. 8

- pulse el encoder para confirmar la "Línea" resaltada y entrar en el área modificable




Fig. 9

- gire el encoder para modificar el "dato/valor", en el campo habilitado (ej. OFF - ECO - MAN - AUTO)
- pulse el encoder para confirmar la modificación que se haya realizado y volver a la línea "Modo funcionamiento" (Function Mode).

A continuación se describen las características de cada modo de funcionamiento disponible:

Modo de funcionamiento	Descripción
OFF	Demanda de ACS (agua caliente sanitaria) NO activa
ECO	Funcionamiento instantáneo (Ajustes de fábrica)
MAN	Función 3 estrellas sanitario SIEMPRE activa (con PAR 37 = 1)
AUTO_ON	Funcionamiento en modo MAN con la franja horaria activada
AUTO_OFF	Funcionamiento en modo ECO con la franja horaria desactivada



ADVERTENCIA

Para la programación horaria de la caldera, consulte el apartado "Programa horario".

1.3.2 Función 3 estrellas sanitario

Esta función está prevista para los modelos de caldera con sanitario instantáneo; con PAR 47 = 1 la función se activa cuando se ajusta el modo MAN o AUTO en las franjas ON.

Además, esta función:

- se activa si durante una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) el quemador se enciende más de 5 segundos
- la función mantiene activo el quemador (a la mínima potencia) al finalizar la demanda de agua caliente sanitaria en base a la temperatura del intercambiador primario
- la función tiene una duración máxima de 1 hora
- el tiempo real de ejecución se recarga sólo si la función 3 estrellas es interrumpida por una demanda de agua caliente sanitaria
- si la función 3 estrellas es interrumpida por una demanda de calor del circuito de calefacción o una demanda de mayor prioridad, la función se desactiva.



ADVERTENCIA

Al activarse la función "3 estrellas sanitario" se recomienda ajustar el valor "Set agua caliente" a no más de 45°C para evitar temperaturas excesivas durante el inicio de la salida de agua.



ADVERTENCIA

Ajuste del control remoto SIME HOME PLUS: para inhabilitar la función 3 estrellas sanitario (habilitación en modo ECO), ajustar ACS (agua caliente sanitaria) en modo AUTO e inhabilitar el período LUN-DOM para todas las franjas horarias.

1.3.3 Calefacción

- Gire el encoder  para seleccionar "**Calefacción**" (Heating)
- pulse el encoder  para confirmar "**Calefacción**" (Heating) y entrar en el submenú "**Zonas**" (Zones)




Fig. 10

- gire el encoder  para seleccionar la zona deseada; ej.: Zona 1 (Zone 1) o Zona 2 (Zone 2)
- pulse el encoder  para confirmar la zona resaltada y entrar en las líneas




Fig. 11

- gire el encoder  hasta seleccionar la zona deseada; ej.: "**Ajustes**" (Settings)




Fig. 12

- pulse el encoder  para confirmar el submenú seleccionado y entrar en el área de consulta de los datos correspondientes




Fig. 13

- pulse el encoder  para confirmar la "Línea" resaltada y entrar en el área modificable




Fig. 14

- gire el encoder  para modificar el "dato/valor", en el campo habilitado (ej. OFF - ECO - MAN - AUTO)
- pulse el encoder  para confirmar la modificación que se haya realizado y volver a la línea "**Modo funcionamiento**" (Function Mode).



ADVERTENCIA

Para la programación horaria de la caldera, consulte el apartado "**Programa horario**".



ADVERTENCIA

Los ajustes descritos deben realizarse para las dos zonas.

1.4 Indicación de fallo

Si se produce un fallo de funcionamiento, aparecerá la pantalla **"Fallo en progreso"** (Fault in progress) en lugar de la "pantalla principal". Para los principales códigos de fallo se ofrecen también una breve descripción y sugerencias para el usuario, en función de la gravedad del fallo y de la frecuencia con la que se haya repetido.




Fig. 15

El tipo de fallo puede ser **transitorio** (temporal) o **de bloqueo**.

Para restablecer las condiciones de funcionamiento normales:

- en el primer caso solo hay que eliminar la causa del fallo
- en el segundo caso hay que eliminar la causa del fallo y luego seleccionar **"REARME"** (Reset) y pulsar el encoder para confirmar.




Fig. 16



ADVERTENCIA

Para la lista completa de los fallos consulte **"Códigos de fallos y posibles soluciones"**.

1.5 Programa horario

El **panel de mandos** permite ajustar un máximo de cuatro franjas horarias diarias tanto para la función de agua sanitaria como para la función de calefacción que se describe más adelante. Durante la franja horaria programada, la caldera funciona en modo de **calefacción COMFORT** y, fuera de la franja horaria programada, la caldera funciona en modo de **calefacción con temperatura REDUCIDA**:

- pulse el encoder para confirmar **"Programa horario"** (Program. Time) y entrar en el área modificable




Fig. 17

- gire el encoder para seleccionar los "Días sueltos" o los "Grupos de días"
- pulse el encoder para confirmar la selección deseada y entrar en el primer "horario ajustable" [1]



Fig. 18

- gire el encoder para modificar el "dato/valor" de acuerdo con la hora deseada
- pulse el encoder para confirmar la modificación y pasar al "dato/valor" siguiente



Fig. 19

- continúe de esta manera hasta realizar todas las modificaciones necesarias para cada día de la semana o para los grupos de días.

NOTA: La modalidad operativa es **CÍCLICA** (en "carrusel"), por lo que **SE AVANZA SIEMPRE** incluso en caso de error.



ADVERTENCIA

Si **NO** se desea utilizar una franja horaria, hay que definir con el mismo valor las horas de inicio y fin de esa franja (ej. [3] 14:00-14:00).

- Una vez concluidas las modificaciones, gire el encoder para seleccionar **"Confirm"** (Confirm) y pulse el encoder para volver a los "Días sueltos" o a los "Grupos de días"
- pulse el botón **"ESC"** para volver a la "pantalla principal".




Fig. 20

2 APAGADO

2.1 Apagado temporal

Si desea interrumpir temporalmente el funcionamiento de la caldera:

- gire el encoder  para seleccionar la función “**Modo**” (Mode)
- pulse el encoder  **click** para entrar en la pantalla de selección del “**Modo funcionamiento**” (MODE). Gire el encoder  hasta seleccionar la opción “**OFF**”
- pulse el encoder  **click** para apagar la caldera.




Fig. 21




PELIGRO ELÉCTRICO

La alimentación eléctrica de la caldera sigue conectada.

En caso de ausencias breves, por escapadas de fin de semana, viajes cortos, etc. y si las temperaturas exteriores superan los CERO grados:


- ponga el interruptor general de la instalación en “OFF” (apagado)
- cierre la llave del gas.



2.2 Apagado durante largas temporadas

Si no se va a utilizar la caldera durante una larga temporada, habrá que llevar a cabo las siguientes operaciones:

- apague la caldera de la manera indicada en el apartado **Apagado temporal**
- ponga el interruptor general de la instalación en “OFF” (apagado)



- cierre la llave del gas
- cierre las llaves de paso de las instalaciones térmica y de agua sanitaria
- **vacíe las instalaciones térmica y de agua sanitaria si existe peligro de congelación.**



ADVERTENCIA

Acuda el Personal Técnico Habilitado si tuviese dificultades para llevar a cabo el procedimiento anterior.

3 MANTENIMIENTO

3.1 Reglamentos

Para que el aparato funcione de manera correcta y eficiente, se recomienda que el usuario encargue a un técnico profesional cualificado la realización de las tareas de mantenimiento, con frecuencia **ANUAL**.



ADVERTENCIA

Las tareas de mantenimiento deben ser realizadas **SOLO** por personal profesional cualificado, siguiendo las instrucciones del **MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO**.

3.2 Limpieza externa



ATENCIÓN

- Si fuese necesario acceder a las zonas situadas en la parte inferior del aparato, asegúrese de que los componentes o las tuberías de la instalación no estén demasiado calientes (peligro de quemaduras).
- Póngase guantes de protección antes de realizar las tareas de mantenimiento.

3.2.1 Limpieza de la cubierta

Para limpiar la cubierta utilice un trapo humedecido en agua y jabón, o en agua y alcohol en caso de manchas resistentes.



SE PROHÍBE

utilizar productos abrasivos.

4 ELIMINACIÓN

4.1 Eliminación del aparato (Directiva Europea 2012/19/UE)



Al final de su vida útil, el aparato y los dispositivos eléctricos y electrónicos provenientes de núcleos domésticos o clasificables como desecho doméstico, deberán entregarse, según las normas de ley y de conformidad con la directiva 2012/19/UE, a sistemas específicos de retiro y recogida. Este producto ha sido diseñado y realizado para reducir al mínimo su impacto en el medio ambiente y en la salud. Sin embargo, contiene componentes que, si no se gestionan correctamente, pueden resultar nocivos. El símbolo (contenedor tachado) reproducido aquí y aplicado al aparato indica que, al final de su vida útil, el aparato debe ser gestionado de conformidad con la ley y entregado como desecho eléctrico y electrónico. Antes de entregar el aparato, consultar las disposiciones vigentes según la legislación del país de uso del aparato. Contactar con los organismos competentes en el lugar de instalación para obtener información sobre los centros de recogida autorizados.



SE PROHÍBE

eliminar el producto junto con los residuos urbanos.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

ÍNDICE

5	DESCRIPCIÓN DEL APARATO	16	5.7	Características técnicas	19
5.1	Características	16	5.8	Circuito hidráulico de principio	20
5.2	Dispositivos de control y seguridad	16	5.9	Sondas	21
5.3	Símbolos aplicados al aparato	16	5.10	Vaso de expansión	21
5.4	Símbolos aplicados al embalaje	16	5.11	Bomba de circulación	21
5.5	Identificación	17	5.12	Panel de mandos	22
	5.5.1 Placa de datos técnicos	17	5.13	Esquema eléctrico	23
5.6	Estructura	18			

5 DESCRIPCIÓN DEL APARATO

5.1 Características

Las **MURELLE HM PLUS** son calderas murales de condensación de última generación, que **Sime** ha creado para la calefacción y la producción de agua sanitaria instantánea. Estas son las principales decisiones de diseño que **Sime** ha adoptado para las calderas **MURELLE HM PLUS**:

- el quemador de microllama con premezclado total combinado con un cuerpo de intercambio, de acero, para calefacción y un intercambiador rápido para ACS
- la cámara de combustión estanca, que puede clasificarse como de “Tipo C” o de “Tipo B”, con respecto al local en el que está instalada la caldera, dependiendo de la configuración de la salida de humos adoptada durante la instalación.

Las calderas **MURELLE HM PLUS** presentan otras peculiaridades, como:

- función antihielo que se activa automáticamente si la temperatura del agua de la caldera desciende por debajo del valor definido en el parámetro “PAR 7” y, si hay una sonda externa instalada, si la temperatura exterior desciende por debajo del valor definido en el parámetro “PAR 8”
- función antibloqueo de la bomba y de la válvula desviadora, se activa automáticamente cada 24 horas si no se ha producido ninguna demanda de calor
- función deshollinador que dura 15 minutos y facilita la labor del personal cualificado a la hora de medir los parámetros y el rendimiento de combustión
- función de confort en agua sanitaria, que permite acortar el tiempo de espera necesario para disponer de agua caliente sanitaria y garantiza la estabilidad de su temperatura
- visualización, en la pantalla, de los parámetros de funcionamiento y autodiagnóstico, con indicación de los códigos de error en el momento de la avería, que simplifica las tareas de reparación y restablecimiento del correcto funcionamiento del aparato.

OPCIONAL (accesorio suministrado bajo pedido)

Tarjeta Wi-Fi. Contiene una tarjeta electrónica de mando y control, con microprocesador, que, además de permitir un mejor manejo de la instalación de calefacción y de producción de agua caliente sanitaria, ofrece la posibilidad de conexión a termostatos de ambiente o a un control remoto (con protocolo Open Therm), a una sonda auxiliar para la conexión de kits solares, en su caso, y también a una sonda externa. En este último caso, la temperatura de la caldera varía en función de la temperatura exterior, de acuerdo con la curva climática ideal seleccionada, lo cual supone un considerable ahorro energético y económico. La tarjeta de control incluye además una conexión interna para poder insertar en ella una tarjeta de expansión, en su caso, destinada a controlar relés externos.

5.2 Dispositivos de control y seguridad

Las calderas **MURELLE HM PLUS** están equipadas con los siguientes dispositivos de control y seguridad:

- termostato de seguridad térmica 100°C
- válvula de seguridad a 3 bar
- transductor de presión del agua de calefacción
- sonda de impulsión
- sonda de retorno
- sonda del ACS
- sonda de humos.



SE PROHÍBE

Poner en servicio el aparato si los dispositivos de seguridad no funcionan o están manipulados.



ATENCIÓN

La sustitución de los dispositivos de seguridad corresponde únicamente al personal profesional cualificado, que utilizará solamente componentes originales de **Sime**.


5.3 Símbolos aplicados al aparato

Sobre el aparato se encuentran los siguientes símbolos:

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Indica la presencia de zonas particularmente peligrosas en el aparato.
	Indica la presencia de partes eléctricas bajo tensión en el aparato.
	Indica que hay información disponible sobre el aparato, como, por ejemplo, el manual de instrucciones.
	Indica que el personal encargado del mantenimiento del aparato debe consultar el manual de instrucciones.
	Indica la obligación de leer el manual de instrucciones.
	Indica que el aparato debe estar conectado a una instalación de puesta a tierra.

5.4 Símbolos aplicados al embalaje

Sobre el embalaje se encuentran los siguientes símbolos:

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Indica la prohibición de apilar el aparato.
	Indica que el aparato se debe mantener en posición vertical.
	Indica el lado del aparato que debe estar orientado hacia arriba.

5.5 Identificación

Las calderas **MURELLE HM PLUS** pueden identificarse mediante:

- 1 Etiqueta del embalaje:** está situada por fuera del embalaje y contiene el código, el número de serie de la caldera y el código de barras.
- 2 Etiqueta de eficiencia energética:** está colocada por fuera del embalaje para indicar al usuario el nivel de ahorro energético y de menor contaminación medioambiental que alcanza el aparato.
- 3 Placa de datos técnicos:** está situada en el costado del aparato y contiene los datos técnicos y prestacionales del aparato, así como los datos que requiere la legislación vigente en el país de uso del aparato.




Fig. 22

5.5.1 Placa de datos técnicos





Fig. 23



ADVERTENCIA

La manipulación, retirada o ausencia de las placas de identificación u otras causas que impidan identificar con seguridad el producto dificultan cualquier operación de instalación y mantenimiento.

5.6 Estructura



- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Purgador del cuerpo de intercambio | 18 Filtro de agua sanitaria |
| 2 Intercambiador de calor | 19 Válvula de seguridad de la instalación |
| 3 Puerta de la cámara de combustión | 20 Descarga de la caldera |
| 4 Manguera | 21 Bomba de la instalación |
| 5 Visor de llama | 22 Transductor presión de agua |
| 6 Electrodo de encendido/detección | 23 Válvula de purga automática |
| 7 Sonda de retorno | 24 Ventilador |
| 8 Termostato de seguridad térmica | 25 Mezclador aire-gas |
| 9 Sonda de impulsión | 26 Vaso de expansión |
| 10 Sifón del agua de condensación | 27 Tubo de aspiración de aire |
| 11 Válvula desviadora | 28 Cámara de aire-humos |
| 12 Grupo de carga de la instalación | 29 Sonda de humos |
| 13 Sonda de agua sanitaria | 30 Aspiración de aire |
| 14 Panel de mandos | 31 Toma para análisis de aspiración de aire |
| 15 Intercambiador de agua sanitaria | 32 Salida de humos |
| 16 Válvula de gas | 33 Toma para análisis de humos |
| 17 Cubierta de la grifería | |

Fig. 24

5.7 Características técnicas

DESCRIPCIÓN	MURELLE HM PLUS			
	25	30	35	
CERTIFICACIÓN				
Países de destino	CZ – ES			
Combustible	G20 ; G31			
Número PIN	1312CS6249			
Categoría	II2H3P			
Clasificación del aparato	B23P - B53P - C(10)3 - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - C93			
Clase NOx [1]	6 (< 56 mg/kWh)			
Potencia útil nominal sanitaria	kW	24,5	29,5	34,5
PRESTACIONES DE CALEFACCIÓN				
CAUDAL TÉRMICO [2]				
Caudal nominal (Qn máx.)	kW	24,5	29,5	34,5
Caudal nominal Qn (G20Y20)	kW	23.2	27.8	32.8
Caudal mínimo G20 (Qn min)	kW	1.75	2.1	2.5
Caudal mínimo G31 (Qn min)	kW	3.5	4.2	6
POTENCIA TÉRMICA				
Potencia útil nominal (80-60°C) (Pn max)	kW	24,2	29,1	33,9
Potencia útil nominal (50-30°C) (Pn max)	kW	26,4	31,8	37,2
Potencia útil mínima G20 (80-60°C) (Pn min)	kW	1,65	1,93	2,33
Potencia útil mínima G31 (80-60°C) (Pn min)	kW	3,30	3,86	5,60
Potencia útil mínima G20 (50-30°C) (Pn min)	kW	1,81	2,17	2,60
Potencia útil mínima G31 (50-30°C) (Pn min)	kW	3,62	4,34	6,19
RENDIMIENTOS				
Rendimiento útil máx. (80-60°C)	%	98,7	98,8	98,2
Rendimiento útil mín. (80-60°C)	%	94,3	91,9	93,3
Rendimiento útil máx. (50-30°C)	%	107,9	107,8	107,7
Rendimiento útil mín. (50-30°C)	%	103,4	103,3	103,2
Rendimiento útil al 30% de la carga (40-30°C)	%	108,6	108,5	108,6
Pérdidas a la parada a 50°C	W	95,0	101,0	113
PRESTACIONES DE AGUA SANITARIA				
Caudal térmico nominal (Qnw max)	kW	24,5	29,5	34,5
Caudal térmico nominal Qnw (G20Y20)	kW	23.2	27.8	32.8
Caudal térmico mínimo G20 (Qnw min)	kW	1.75	2.1	2.5
Caudal térmico mínimo G31 (Qnw min)	kW	3.5	4.2	6
Caudal a.c.s. específico ΔT 30°C (EN 13203)	l/min	11,4	14,0	16,1
Caudal a.c.s. continuo (ΔT 25°C / ΔT 35°C)	l/min	14,1 / 10,1	17,0 / 12,1	19,7 / 14,1
Caudal a.c.s. mínimo	l/min	2	2	2
Presión máx. (PMW) / mín	bar	7 / 0,5	7 / 0,5	7 / 0,5
	kPa	700 / 50	700 / 50	700 / 50
PRESTACIONES ENERGÉTICAS				
CALEFACCIÓN				
Clase de eficiencia energética estacional en calefacción		A	A	A
Eficiencia energética estacional en calefacción	%	93	93	93
Potencia acústica	dB(A)	51	52	53
AGUA SANITARIA				
Clase de eficiencia energética en agua sanitaria		A	A	A
Eficiencia energética en agua sanitaria	%	82,4	82,2	80,8
Perfil de carga declarado en agua sanitaria		XL	XL	XL
DATOS ELÉCTRICOS				
Tensión de alimentación	V	230	230	230
Frecuencia	Hz	50	50	50
Potencia eléctrica absorbida (Qn max)	W	89	99	105
Potencia eléctrica absorbida [Qn min]	W	61	63	64
Potencia eléctrica absorbida en stand-by	W	5	5	5
Grado de protección eléctrica	IP	X5D	X5D	X5D

DESCRIPCIÓN	MURELLE HM PLUS			
	25	30	35	
DATOS DE COMBUSTIÓN				
Temperatura de humos a caudal máx./mín. (80-60°C)	°C	79,9 / 68,4	79,5 / 70,1	79,4 / 62,3
Temperatura de humos a caudal máx./mín. (50-30°C)	°C	56,4 / 52,8	54,8 / 53,0	58,1 / 51,8
Caudal másico de humos máx./mín.	g/s	11,5 / 0,9	14,3 / 1,0	15,9 / 1,2
	kg/h	41,4 / 3,24	51,48 / 3,6	57,24 / 4,32
CO2 a caudal máx./mín. (G20)	%	9,3 / 8,8	9,0 / 9,0	9,5 / 9,0
CO2 a caudal máx./mín. (G31)	%	10,0 / 10,0	10,0 / 9,7	10,3 / 10,3
O2 a caudal máx./mín. (G20)	%	4,4 / 5,2	4,9 / 4,9	4,0 / 4,9
NOx medido [3]	mg/kWh	38	45	45
INYECTORES - GAS				
Cantidad de inyectores	nº	2	2	2
Diámetro de los inyectores (G20)	mm	3,3 / 2,6	3,4 / 3,2	4,0 / 3,5
Diámetro de los inyectores (G31)	mm	2,6 / 1,9	2,9 / 2,2	3,0 / 2,8
Consumo de gas a caudal máx./mín. (G20)	m³/h	2,59 / 0,185	3,12 / 0,22	3,65 / 0,26
Consumo de gas a caudal máx./mín. (G31)	kg/h	1,90 / 0,27	2,29 / 0,33	2,68 / 0,47
Presión de alimentación del gas (G20)	mbar	20	20	20
	kPa	2	2	2
Presión de alimentación del gas (G31)	mbar	37	37	37
	kPa	3.7	3.7	3.7
TEMPERATURAS - PRESIONES				
Temperatura máx. de servicio (T max)	°C	85		
Campo de regulación en calefacción	°C	20÷80		
Campo de regulación en agua sanitaria	°C	10÷60		
Presión máx. de servicio (PMS)	bar	3		
	kPa	300		
Contenido de agua en la caldera	l	4,9	5,5	6,0

[1] Clase NO_x de acuerdo con EN 15502-1:2021+A1:2023

[2] Caudal térmico calculado utilizando el poder calorífico inferior (Hi)

[3] Calculado con poder calorífico inferior (Hs)

Poder calorífico inferior (Hi):

G20 Hi. 9,45 kW/m³ (15°C, 1013 mbar) - **G31 Hi.** 12,87 kW/kg (15°C, 1013 mbar)

Categoría gas G20Y20:

Este aparato es adecuado para gas G20 que contenga hasta un 20% de hidrógeno (H₂). Debido a las variaciones en el porcentaje de H₂, el porcentaje de O₂ puede variar con el tiempo. Puede ser necesaria una regulación más precisa de la válvula de gas. En caso de utilizar mezclas con hasta el 20% de hidrógeno (H₂), para la calibración de la válvula de gas se debe tomar como referencia sólo el valor de O₂ que se refiere al gas G20.

5.8 Circuito hidráulico de principio




Fig. 25

LEYENDA:

- M Impulsión de la instalación
- R Retorno de la instalación
- U Salida de agua sanitaria
- E Entrada de agua sanitaria
- SVS Descarga de la válvula de seguridad
- G Alimentación de gas
- SC Descarga del agua de condensación

- 1 Intercambiador de condensación
- 2 Cámara de combustión
- 3 Ventilador
- 4 Sonda de retorno
- 5 Termostato de seguridad térmica
- 6 Sonda de impulsión
- 7 Intercambiador de agua sanitaria
- 8 Transductor de presión
- 9 Válvula de purga automática
- 10 Bomba
- 11 Vaso de expansión de la instalación
- 12 Válvula desviadora
- 13 By-pass automático
- 14 Sonda de agua sanitaria
- 15 Válvula de gas
- 16 Caudalímetro de agua sanitaria
- 17 Filtro de agua sanitaria
- 18 Descarga de la caldera
- 19 Válvula de seguridad de la instalación
- 20 Carga de la instalación
- 21 Sifón de descarga del agua de condensación

5.9 Sonatas

Las sondas instaladas presentan las siguientes características:

- sonda doble (impulsión/seguridad térmica) NTC R25°C; 10kΩ β25°-85°C: 3435
- sonda de agua sanitaria NTC R25°C; 10kΩ β25°-85°C: 3435
- Sonda de temperatura exterior NTC R25°C; 10kΩ β25°-85°C: 3435

TR	0°C	1°C	2°C	3°C	4°C	5°C	6°C	7°C	8°C	9°C
0°C	27279	26135	25044	24004	23014	22069	21168	20309	19489	18706
10°C	17959	17245	16563	15912	15289	14694	14126	13582	13062	12565
20°C	12090	11634	11199	10781	10382	9999	9633	9281	8945	8622
30°C	8313	8016	7731	7458	7196	6944	6702	6470	6247	6033
40°C	5828	5630	5440	5258	5082	4913	4751	4595	4444	4300
50°C	4161	4026	3897	3773	3653	3538	3426	3319	3216	3116
60°C	3021	2928	2839	2753	2669	2589	2512	2437	2365	2296
70°C	2229	2164	2101	2040	1982	1925	1870	1817	1766	1717
80°C	1669	1622	1577	1534	1491	1451	1411	1373	1336	1300
90°C	1266	1232	1199	1168	1137	1108	1079	1051	1024	998
100°C	973									

Correspondencia Temperatura Medida/Resistencia

Ejemplos de lectura:

TR=75°C → R=1925Ω

TR=80°C → R=1669Ω.

5.10 Vaso de expansión

El vaso de expansión instalado en las calderas presenta las siguientes características:

Descripción	U/M	MURELLE HM PLUS		
		25	30	35
Capacidad total	l	10,0		
Presión de precarga	kPa	100		
	bar	1,0		
Capacidad útil	l	5,0		
Contenido máximo de la instalación (*)	l	124		

(*) Condiciones de:

Temperatura media de funcionamiento 70°C (con sistema de alta temperatura 80/60°C)

Temperatura inicial al llenarse la instalación 10°C.




ADVERTENCIA

- Para instalaciones con un contenido de agua mayor que el máximo contenido de la instalación (indicado en la tabla), es necesario añadir un vaso de expansión suplementario.
- La diferencia de altura entre la válvula de seguridad y el punto más alto de la instalación puede ser de 6 metros como máximo. Para diferencias superiores, aumente la presión de precarga del vaso de expansión y de la instalación en frío, en 0,1 bar por cada incremento de 1 metro.

5.11 Bomba de circulación

El siguiente gráfico contiene la curva de caudal-presión útil a disposición de la instalación de calefacción.



ADVERTENCIA

El aparato ya incluye un by-pass que garantiza la circulación de agua hacia la caldera cuando se utilizan grifos o válvulas termostáticas en la instalación.

5.12 Panel de mandos




Fig. 27

A BOTÓN "ESC": permite volver a la pantalla anterior
INDICACIÓN DE BLOQUEO: en caso de bloqueo de la caldera, el botón se enciende en rojo

B ENCODER MULTIFUNCIÓN: girándolo, permite navegar por las opciones de los menús; pulsándolo, permite confirmar la opción seleccionada

C PANTALLA

- 1 Wi-Fi (accesorio opcional)
- 2 Símbolo de alarma disparada
- 3 Control remoto, si lo hay
- 4 Temperatura del colector solar
- 5 Temperatura del A.C.S.
- 6 Fecha
- 7 Temperatura de impulsión de la caldera
- 8 Nivel de humedad ambiente
- 9 Hora
- 10 Presión de la instalación

11 Temperatura exterior registrada

12 Presencia de sonda de temperatura exterior (SE)

13 Demanda de calor activa en circuito de calefacción "1"

14 Demanda de calor activa en circuito de calefacción "2"

15 Quemador activado

16 Porcentaje de modulación del quemador

17 Demanda de calor activa en circuito de agua sanitaria

18 Demanda activa de bomba de calor en modalidad frío

19 Bomba de calor activada

20 Porcentaje de modulación de la bomba de calor

21 Función deshollinador activada

22 Porcentaje de modulación de la función deshollinador

23 Conector de programación



ADVERTENCIA

La pantalla lleva pegada una película de protección que se debe retirar después de la primera puesta en servicio del aparato.

**ADVERTENCIA**

Es obligatorio:

- El empleo de un interruptor magnetotérmico omni-polar, seccionador de línea, conforme a las normas EN y que permita la total desconexión en las condiciones de la categoría de sobretensión III (es decir, con al menos 3 mm de distancia entre los contactos abiertos).
- Mantener siempre separados los cables de potencia y los cables de señal. Para evitar problemas de interferencias utilizar siempre cables de señal blindados.
- Respetar la conexión L (Fase) - N (Neutro).
- Conectar el cable de tierra a una instalación de puesta a tierra eficaz.
- Dado que la conexión de alimentación del sistema es del tipo "Y", el cable de alimentación sólo puede ser sustituido por el fabricante o el servicio de asistencia.

**ADVERTENCIA**

El fabricante no se responsabiliza de posibles daños ocasionados por la ausencia de puesta a tierra del aparato y por el incumplimiento de las indicaciones de los esquemas eléctricos.

**SE PROHÍBE**

Utilizar los tubos del agua para la puesta a tierra del aparato.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ÍNDICE

6	INSTALACIÓN	26	7	PUESTA EN SERVICIO	60
6.1	Recepción del producto	26	7.1	Operaciones preliminares	60
6.2	Dimensiones y peso	26	7.2	Primera puesta en funcionamiento	60
6.3	Desplazamiento	26	7.3	Consultas y ajustes desde el panel de mandos	60
6.4	Local de instalación	27	7.3.1	Ajustes mediante la función MODO	60
6.5	Nueva instalación o instalación en lugar de otro aparato	27	7.3.1.1	Agua caliente sanitaria	60
6.6	Limpieza de la instalación	27	7.3.1.2	Función 3 estrellas sanitario	61
6.7	Tratamiento del agua de la instalación	28	7.3.1.3	Calefacción	61
6.8	Montaje de la caldera	28	7.3.2	Indicación de fallo	62
6.9	Conexiones hidráulicas	28	7.3.3	Programa horario	62
6.9.1	Accesorios hidráulicos (opcionales)	29	7.3.4	Navegación desde la función MODO	63
6.10	Recogida/descarga del agua de condensación	29	7.3.5	Ajustes mediante la función MENÚ	64
6.11	Aislamiento térmico de los tubos	29	7.3.5.4	Menú AJUSTE GENERAL	64
6.12	Montaje del tubo de descarga del agua de condensación	30	7.3.5.5	Menú INFORMACIÓN	66
6.13	Alimentación de gas	30	7.3.5.6	Menú TÉCNICO	66
6.14	Evacuación de humos y aspiración de aire comburente	30	7.3.6	Navegación desde la función MENÚ	68
6.14.1	Conductos coaxiales (Ø 60/100mm y Ø 80/125mm)	32	7.3.7	Ajustes desde la función ZONAS	70
6.14.2	Conductos separados (Ø 60 mm y Ø 80 mm)	32	7.3.7.7	Menú INFORMACIÓN	70
6.14.3	Conductos separados (Ø 80mm) con Kit conductos C(10)3	34	7.3.7.8	Menú AJUSTES	70
6.15	Conexiones eléctricas	35	7.3.7.9	Menú CONFIGURACIÓN	71
6.15.1	Sonda de temperatura exterior	36	7.3.8	Navegación desde la función ZONAS	73
6.15.2	Cronotermostato o termostato de ambiente	37	7.4	Consulta y ajuste de parámetros	74
6.15.3	Instalación de la antena WI-FI (accesorio opcional)	37	7.5	Lista de parámetros	75
6.16	Tipos de instalación	38	7.6	Códigos de fallos / averías	78
6.16.1	Configuración rápida del tipo de instalación	38	7.7	Comprobaciones y ajustes	79
6.16.2	Esquemas de soluciones de instalación con termostato ambiente de zona	39	7.7.1	Función desahollador y calibración válvula gas	79
6.16.3	Esquemas de soluciones de instalación con sondas ambiente sin cables y receptor en radiofrecuencia	50	7.8	Cambio del gas utilizable	81
6.17	Consulta del tipo de instalación configurado	58	7.8.1	Operaciones preliminares	81
6.18	Llenado y vaciado	58	8	MANTENIMIENTO	82
6.18.1	Operaciones de LLENADO	58	8.1	Reglamentos	82
6.18.2	Operaciones de VACIADO	59	8.2	Limpieza externa	82
			8.2.1	Limpieza de la cubierta	82
			8.3	Limpieza interna	82
			8.3.1	Desmontaje de los componentes	82
			8.3.2	Limpieza del quemador y de la cámara de combustión	83
			8.3.3	Revisión del electrodo de encendido/detección	83
			8.3.4	Operaciones finales	83
			8.4	Comprobaciones	83
			8.4.1	Revisión del conducto de humos	83
			8.4.2	Comprobación de la presurización del vaso de expansión	83
			8.5	Mantenimiento extraordinario	84
			8.6	Códigos de fallos y posibles soluciones	84

6 INSTALACIÓN



ADVERTENCIA

Las operaciones de instalación del aparato deben ser realizadas únicamente por el Servicio Técnico de **Sime** o por personal profesional cualificado, **con la OBLIGACIÓN de ponerse** las debidas protecciones de prevención de accidentes.

6.1 Recepción del producto

Los aparatos **MURELLE HM PLUS** se entregan en un único bulto protegido por un embalaje de cartón.




Fig. 29

La bolsa de plástico incluida dentro del embalaje contiene el siguiente material:

- Manual de instalación, uso y mantenimiento
- Plantilla de papel para el montaje de la caldera
- Certificado de garantía
- Certificado de prueba hidráulica
- Cuaderno de la instalación
- Antena WI-FI (accesorio opcional)
- Sonda externa
- Etiqueta energética
- Diafragma de humos
- Tubo corrugado de descarga del agua de condensación
- Bolsa con tacos de expansión



SE PROHÍBE

Liberar al medio ambiente y dejar al alcance de los niños el material del embalaje, ya que puede constituir una fuente de peligro potencial. Así pues, deberá eliminarse de acuerdo con las disposiciones de la legislación vigente.

6.2 Dimensiones y peso




Fig. 30

Descripción	MURELLE HM PLUS		
	25	30	35
L (mm)	450	450	450
P (mm)	315	315	315
H (mm)	760	760	760
Peso (kg)	32,4	34,0	35,6

6.3 Desplazamiento

Una vez retirado el embalaje, el aparato se mueve manualmente inclinándolo y levantándolo, agarrando las partes "sólidas" como son la base y la estructura como se indica en la figura.




Fig. 31



ATENCIÓN

Utilice equipos y protecciones adecuadas para la prevención de accidentes, tanto al desembalar el aparato como al desplazarlo. Respete el máximo peso levantable por persona.

6.4 Local de instalación

El local de instalación deberá cumplir con las normas técnicas y la legislación vigente. Deberá incluir aberturas de ventilación de dimensiones adecuadas cuando la instalación es de "TIPO B". Deberá estar realizado como para limitar en la mayor medida posible el nivel de ruido durante el funcionamiento del aparato. La temperatura mínima del local de instalación NO debe descender por debajo de los -5°C .



ADVERTENCIA

- Asegurarse de colocar el aparato en un lugar protegido contra los rayos solares constantes, la intemperie y ambientes húmedos y mojados.
- Antes de montar el aparato, el instalador **DEBE** asegurarse de que la pared puede resistir su peso.
- Tenga en cuenta los espacios necesarios para poder acceder a los dispositivos de seguridad/regulación y para poder llevar a cabo las tareas de mantenimiento (véase Fig. 32).

DISTANCIAS MÍNIMAS APROXIMADAS




Fig. 32



ADVERTENCIA

- En el caso de las **calderas con conductos de salida coaxial**, no es necesario respetar distancias mínimas a las paredes inflamables, ya que durante el funcionamiento normal de la caldera la temperatura del conducto nunca alcanza temperaturas elevadas (la diferencia de temperatura entre la pared y el ambiente nunca supera los 60 K).
- En el caso de las **calderas con conductos de aspiración y evacuación desdoblados**, con paredes inflamables y cruces, interponer una protección aislante entre la pared y el conducto de salida de los humos.

6.5 Nueva instalación o instalación en lugar de otro aparato

Cuando las calderas **MURELLE HM PLUS** se montan en nuevas instalaciones o en sustitución de instalaciones existentes, se recomienda comprobar que:

- que el humero sea apto para las temperaturas de los productos de la combustión, esté calculado y construido con arreglo a las normas, sea lo más rectilíneo posible, estanco y aislado, que no presente obstrucciones o estrangulamientos y que esté equipado con los debidos sistemas de recogida y evacuación del agua de condensación
- que la instalación eléctrica haya sido ejecutada con arreglo a las normas específicas y por parte de personal profesional cualificado
- que la línea de canalización del combustible y el depósito (G.L.P.), si lo hay, estén ejecutados con arreglo a las normas específicas
- que el vaso de expansión garantice la total absorción de la dilatación del fluido contenido en la instalación
- que el caudal y la presión de la bomba sean adecuados para las características de la instalación
- que la instalación esté lavada, libre de lodos e incrustaciones y ventilada y que sea estanca. Para la limpieza de la instalación se remite al apartado específico
- que en la red de carga de la instalación de calefacción esté presente (a cargo del instalador) un sistema de retén que impida el reflujo de agua no potable a la red de abastecimiento de agua.



ADVERTENCIA

El fabricante no se responsabiliza de posibles daños ocasionados por una ejecución incorrecta del sistema de evacuación de humos o por el uso excesivo de aditivos.

6.6 Limpieza de la instalación

Antes de instalar el aparato, ya sea en instalaciones de nueva creación o en lugar de un generador de calor en instalaciones existentes, es imprescindible limpiar en profundidad la instalación para eliminar lodos, escorias, impurezas, residuos de elaboración, etc.

En el caso de instalaciones existentes, antes de retirar el generador antiguo, se recomienda:

- añadir un aditivo desincrustante al agua de la instalación
- hacer funcionar la instalación con el generador activado durante unos días
- vaciar el agua sucia de la instalación y lavarla una o varias veces con agua limpia.

Si ya se hubiese retirado el generador antiguo, o no estuviese disponible, sustitúyalo por una bomba para hacer circular el agua por la instalación y siga los pasos anteriores.

Una vez concluida la limpieza, antes de instalar el nuevo aparato, se recomienda añadir al agua de la instalación un aditivo líquido de protección contra la corrosión y la acumulación de depósitos.



ADVERTENCIA

- Para más información sobre el tipo y uso de los aditivos, acuda al fabricante del aparato.
- Se recuerda que **ES OBLIGATORIO** montar un filtro en Y, no incluido con el aparato, en el retorno (R) de la instalación de calefacción.
- Es recomendable instalar un desfangador, no incluido con el aparato, aguas arriba del filtro en forma de Y para la recolección y separación de las impurezas presentes en el sistema.

6.7 Tratamiento del agua de la instalación

Para el llenado y las reposiciones de la instalación conviene utilizar agua con:

- aspecto: transparente a ser posible
- pH: 6÷8
- dureza: < 25°f.

Si las características del agua difieren de las que se indican, se recomienda utilizar un filtro de seguridad en la tubería de canalización del agua para retener las impurezas, y un sistema de tratamiento químico de protección contra la posible formación de incrustaciones y corrosión, que podría comprometer el funcionamiento de la caldera.

Si las instalaciones son solo de baja temperatura, se recomienda emplear un producto que impida la proliferación bacteriana. En cualquier caso, consulte y cumpla la legislación y las normas técnicas específicas vigentes en el país de uso del aparato.

6.8 Montaje de la caldera

Las calderas **MURELLE HM PLUS** incluyen de serie una plantilla de papel para su montaje en una pared sólida.

Para la instalación:

- coloque la plantilla de papel (1) sobre la pared (2) en la que desea montar la caldera
- realice los orificios e introduzca los tacos de expansión (3)
- enganche la caldera a los tacos.




Fig. 33



ADVERTENCIA

La altura de instalación de la caldera deberá elegirse de manera que las tareas de desmontaje y mantenimiento resulten sencillas.



ADVERTENCIA

Es importante que el aparato esté perfectamente vertical y horizontal. Utilizar un nivel de burbuja o un instrumento adecuado para verificar la perfecta verticalidad y horizontalidad. En caso necesario introducir espaciadores para instalar el aparato en la posición de trabajo correcta.

6.9 Conexiones hidráulicas

Los empalmes hidráulicos presentan las siguientes características y dimensiones.




Fig. 34

Descripción	MURELLE HM PLUS		
	25	30	35
M - Impulsión de la instalación	Ø 3/4" G		
R - Retorno de la instalación	Ø 3/4" G		
U - Salida de agua sanitaria	Ø 1/2" G		
E - Entrada de agua sanitaria	Ø 1/2" G		
G - Alimentación de gas	Ø 3/4" G		
SC - Descarga del agua de condensación	Ø 20 mm		



ATENCIÓN

La descarga de cada válvula de seguridad instalada debe estar conectada a un sistema de recogida y evacuación adecuado mediante tuberías adecuadas. El fabricante no se responsabiliza de posibles inundaciones o daños causados a aparatos eléctricos por el disparo de la válvula de seguridad.

6.9.1 Accesorios hidráulicos (opcionales)

Para facilitar la conexión de las calderas a las instalaciones del agua y del gas, se ofrecen los accesorios indicados en la tabla, que se deben pedir por separado de la caldera.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Plantilla de montaje	8081221
Elemento plantilla inferior (50 unidades)	8075437
Kit de codos	8075418
Kit de codos y llaves con empalmes de DIN a SIME	8075443
Kit de llaves de paso	8091806
Kit de llaves con empalmes de DIN a SIME	8075442
Kit de sustitución de calderas murales de otras marcas	8093900
Kit dosificador de polifosfatos	8101700
Kit de recarga del dosificador	8101710
Kit solar para calderas instantáneas	8105101
Kit de bomba de evac. del agua de condensación	8105302
Kit desfangador compacto	8101750
Kit resistencias antihielo (-15 °C)	8089816
Kit concentrador + una sonda ambiente wireless	8094121
Sonda de contacto aguas abajo del compensador	6277122
Sonda brazaete + válvula mix	8082269
Sonda ambiente wireless	8094110

NOTA: las instrucciones de los kits se incluyen con el accesorio o se indican en el embalaje.

6.10 Recogida/descarga del agua de condensación

Para recoger el agua de condensación se recomienda:

- canalizar hacia un colector las descargas del agua de condensación del aparato y de la salida de humos
- instalar un dispositivo de neutralización
- considerar que la pendiente de las descargas es del **>3%**.



ADVERTENCIA

- El conducto de descarga del agua de condensación **NO** se debe modificar ni obstruir. Debe ser estanco, tener un tamaño adecuado con respecto al del sifón y no debe presentar estrangulamientos.
- La descarga del agua de condensación debe estar ejecutada con arreglo a la normativa nacional o local vigente.
- Antes de poner en servicio el aparato por primera vez, llenar de agua el sifón y verificar el drenaje correcto del condensado.
- Comprobar periódicamente que el conducto de salida y/o el sistema de neutralización del agua de condensación esté libre de obstrucciones y, si es necesario, limpiarlo en función del tipo de oclusión observada.



ATENCIÓN


El uso del aparato con el sifón vacío puede implicar riesgos de intoxicación a causa de la posible salida de gases de escape.

6.11 Aislamiento térmico de los tubos



ADVERTENCIA


Terminadas las operaciones de instalación, es necesario aislar las partes de tubo y los racores descubiertos utilizando un tubo aislante térmico de medidas adecuadas.



6.12 Montaje del tubo de descarga del agua de condensación

Antes de poner en servicio la caldera, es necesario montar el tubo de descarga del agua de condensación incluido. Para ello:

- pase el tubo de descarga del agua de condensación (1), incluido con el aparato, a través del agujero (2) situado cerca del sifón del agua de condensación
- introduzca el tubo en el sifón del agua de condensación (3) y enrosque la tuerca hasta que el tubo quede bien fijado
- introduzca el otro extremo del tubo en el conducto de descarga del agua de condensación preparado antes.



6.13 Alimentación de gas

Las calderas **MURELLE HM PLUS** salen de fábrica preparadas específicamente para el gas G20, o para el G31. Los modelos para G20 pueden someterse a una conversión para funcionar con G31 utilizando el "kit de inyectores específico" (opcional) que **Sime** ofrece bajo pedido por separado de la caldera.

En caso de conversión del gas utilizado, lleve a cabo por completo la fase de "**CAMBIO DEL GAS UTILIZABLE**" del aparato.

La conexión de las calderas a la alimentación del gas debe llevarse a cabo con arreglo a las normas de instalación vigentes en el país de uso del aparato.

Antes de realizar la conexión hay que asegurarse de que:

- el tipo de gas sea aquel para el que está preparado el aparato
- las tuberías estén debidamente limpias
- la tubería de alimentación del gas sea de tamaño igual o superior al del racor de la caldera y presente una pérdida de carga menor o igual a la prevista entre la alimentación del gas y la caldera.



ATENCIÓN

Una vez completada la instalación, compruebe que las uniones realizadas sean estancas, tal y como establecen las normas de instalación.



ADVERTENCIA

Se recomienda utilizar un filtro adecuado en la línea del gas.



ADVERTENCIA

En caso de conversión del gas de alimentación, de G20 a G31, marque la casilla correspondiente en la PLACA DE DATOS.

G31 - 37 mbar

X



6.14 Evacuación de humos y aspiración de aire comburente

Las calderas **MURELLE HM PLUS** deberán equiparse con los debidos conductos de evacuación de humos y aspiración de aire comburente. Estos conductos se consideran parte integrante de la caldera y son suministrados por **Sime** en kits accesorios, que se deben pedir por separado del aparato según los tipos admitidos y las exigencias de la instalación.



ADVERTENCIAS

- El conducto de evacuación y el racor de empalme al humero deben cumplir las normas y la legislación nacional y local vigentes en el país de uso del aparato.
- Es obligatorio utilizar conductos rígidos, estancos y resistentes al calor, al agua de condensación y a los esfuerzos mecánicos.
- Los conductos de evacuación sin aislar son fuentes de peligro en potencia.
- Los conductos de salida de los humos pueden ser de plástico resistente a una temperatura máxima de 120°C, o bien de acero inoxidable.

Tipos de tubos de escape y conductos permitidos




Fig. 36

Evacuación	Descripción	Conductos coaxiales		Conductos separados	
		Ø 60/100 mm	Ø 80/125 mm	Ø 80 mm	Ø 60 mm
B23P	Aspiración de aire comburente del ambiente y evacuación de humos al exterior. NOTA: abertura para aire comburente (6 cm ² x kW)			X	X
B53P	Aspiración de aire comburente del ambiente y evacuación de humos al exterior. NOTA: abertura para aire comburente (6 cm ² x kW)			X	X
C(10)3	Aparato del tipo C diseñado para conectarse, mediante sus conductos, a un sistema de evacuación colectivo, utilizado para varios aparatos. Este sistema de evacuación colectivo está constituido por dos conductos conectados a un terminal que permite simultáneamente la entrada de aire exterior en el quemador y la evacuación de los productos de la combustión hacia el exterior, mediante orificios concéntricos, o suficientemente próximos, para estar expuestos a condiciones de viento similares. NOTA: la caldera puede ser de tipo C(10)3 solo con accesorio descrita en el apartado "Conductos separados (Ø 80mm) con Kit conductos C(10)3". En caso de utilizar este accesorio, es necesario aumentar en un 15% el valor de la Potencia mínima calefacción/agua sanitaria (premix) ; ajuste el valor del PAR 20 = 15 Instale este accesorio solo cuando en la caldera se instalen chimeneas separadas; NO lo utilice cuando se instalen chimeneas concéntricas La temperatura de los productos de combustión recalentados es de 65,0°C			X	
C13	Aparato diseñado para ser conectado a través de sus conductos a un terminal horizontal, que permite simultáneamente la entrada de aire de combustión y la descarga de humos a través de orificios concéntricos o lo suficientemente cerca (* Qn Max < 70 kW = dentro de 50 cm, Qn Max > 70 kW = dentro de 100 cm) para ser sometido a condiciones de viento similares.	X	X	X	X
C33	Aparato diseñado para ser conectado a través de sus conductos a un terminal de techo, que permite la entrada de aire de combustión y la salida de humos a través de orificios concéntricos o lo suficientemente cerca (* Qn Max < 70 kW = dentro de 50 cm, Qn Max > 70 kW = dentro de 100 cm) para ser sometido a condiciones de viento similares.	X	X	X	
C43	Evacuación y aspiración en humeros comunes separados pero sometidos a condiciones de viento similares. Las calderas de tipo C4 son adecuadas para la conexión a un conducto de tiro natural, con depresión máxima de 0,5 mbar. La temperatura de los productos de combustión recalentados es de 98°C	X	X	X	X
C53	Evacuación y aspiración separados a través de pared o tejado y, en cualquier caso, en zonas con distinta presión. NOTA: la evacuación y la aspiración no deben estar situadas nunca en paredes opuestas.			X	
C83	Evacuación a humero individual o común y aspiración a través de pared. Las calderas de tipo C8 son adecuadas para la conexión a un conducto de tiro natural, con depresión máxima de 2 mbar. La temperatura de los productos de combustión recalentados es de 98°C			X	X
C93	Evacuación y aspiración separadas en humero común. Sección mínima del conducto del aire de combustión Ø 60 mm			X	X
C63	Evacuación y aspiración mediante tubos comercializados y certificados por separado. La temperatura de los productos de combustión sobrecalentados es 98°C. La recirculación máxima permitida es 10 en comparación con CO ₂ indicado en la tabla "Características técnicas". El escape y la succión nunca deben colocarse en paredes opuestas. El aparato no se puede conectar a un tubo de combustión común que funcione en condiciones de presión positiva.				

P: sistema de evacuación de humos diseñado para funcionar con presión positiva.

6.14.1 Conductos coaxiales (Ø 60/100mm y Ø 80/125mm)

Accesorios coaxiales

Descripción	Código	
	Ø 60/100 mm	Ø 80/125 mm
Kit de conducto coaxial	8096250	8096253
Extensión L. 1000 mm	8096150	8096171
Extensión L. 500 mm	8096151	8096170
Extensión vertical L. 140 mm con toma para análisis de humos	8086950	-
Adaptador para Ø 80/125 mm	-	8093150
Codo suplementario a 90°	8095850	8095870
Codo suplementario a 45°	8095950	8095970
Teja articulada	8091300	8091300
Terminal de salida a través de tejado L. 1285 mm	8091205 - 8091212	

Pérdidas de carga - Longitudes equivalentes

Modelo	Leq (metros lineales)	
	Ø 60/100 mm	Ø 80/125 mm
Codo a 90°	1,5	2
Codo a 45°	1	1

Longitudes mínimas-máximas

Modelo	Longitud de conducto Ø 60/100				Longitud de conducto Ø 80/125			
	L Horizontal (m)		H Vertical (m)		L Horizontal (m)		H Vertical (m)	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
MURELLE HM PLUS 25	-	4,5	1,3	6	-	8	1,2	10
MURELLE HM PLUS 30	-	5	1,3	7	-	10	1,2	13
MURELLE HM PLUS 35	-	4	1,3	6	-	8	1,2	11

Conexiones de evacuación de humos y aspiración de aire comburente




Fig. 37

6.14.2 Conductos separados (Ø 60 mm y Ø 80 mm)

Para realizar la salida de humos y la aspiración del aire comburente con conductos separados, en lugar de conductos concéntricos, se pueden utilizar los accesorios "KIT DE CONDUCTOS SEPARADOS", cód. 8089912 para Ø 80 mm o cód. 8089913 para Ø 60 mm. Los accesorios se deben pedir por separado de la caldera, y habrá que conectar a ellos otros accesorios, seleccionados entre los que se indican en la tabla.

El accesorio cód. 8089912 para Ø 80 mm incluye un **DIAFRAGMA DE ASPIRACIÓN, QUE NO SE DEBE UTILIZAR**.

El accesorio cód. 8089913 para Ø 60 mm incluye el collar de aspiración, que se debe sustituir por el montado en la caldera.

Accesorios separados

Descripción	Código	
	Diámetro Ø 60 (mm)	Diámetro Ø 80 (mm)
Codo a 90° M-H (6 uds.)	-	8077450
Codo a 90° M-H	8089921	-
Codo a 90° M-H (con toma para extracción)	8089924	-
Extensión L. 1000 mm (6 uds.)	-	8077351
Extensión L. 1000 mm	8089920	-
Extensión L. 500 mm (6 uds.)	-	8077350
Terminal de evacuación a través de pared	8089541	8089501
Kit de virolas interna y externa	8091510	8091500
Terminal de aspiración	8089540	8089500
Codo a 45° M-H (6 uds.)	-	8077451
Codo a 45° M-H	8089922	-
Colector	8091400	8091400
Teja articulada	8091300	8091300
Terminal de evacuación a través de tejado L. 1381 mm	8091204	8091204
Reducción M-H Ø 60	8089923	-
Racor de aspiración/evacuación	8091401	8091401
Salida coaxial Ø 80/125 L. 885 mm	8091210	8091210
Kit conductos C(10)3 MURELLE HM PLUS 25	-	6296550 [GPL]
Kit conductos C(10)3 MURELLE HM PLUS 25	-	6296543 (Metano)
Kit conductos C(10)3 MURELLE HM PLUS 30	-	6296543
Kit conductos C(10)3 MURELLE HM PLUS 35	-	

Salida de humos

La salida de humos se realiza montando, en la conexión de la caldera, los componentes del KIT, la junta Ø125 (1), el collar (2) y los tornillos (3) para fijar el conjunto. La reducción (4) viene incluida solo en el kit cód. 8089913.




Fig. 38



ADVERTENCIA

Las calderas **MURELLE HM PLUS** se suministran de serie con un diafragma de acero (5), cód. 6028607 para los modelos **25** y **30**, cód. 6028605 para los modelos **35**, que se debe colocar en la brida de evacuación de humos cuando la pérdida de carga total de los conductos separados es inferior a 9 mmH₂O. Si las pérdidas de carga totales son superiores a 9 mmH₂O, no utilice el diafragma. La pérdida de carga total se calcula sumando las pérdidas de carga de todos los accesorios que conforman los tubos ensamblados, y no deberá superar el valor de 15 mmH₂O.


Aspiración de aire comburente

La aspiración del aire comburente, con los conductos separados, se realiza de la siguiente manera:


- quite el tapón (5) de cierre de la toma de aire; escoja la que prefiera entre las dos disponibles
- corte el fondo del tapón (6) con una herramienta adecuada (detalle a))
- dé la vuelta al tapón (5) (detalle b)) y vuelva a montarlo en la toma de aire intercalando la junta (7)
- bloquee el conjunto con los tornillos retirados antes.

El tapón (5), dado la vuelta, pasa a ser el alojamiento en el que se introduce el primer componente del conducto de aspiración de aire.

NOTA: en caso de instalación del kit cód. 8089913, el tapón (5) montado en la caldera debe sustituirse por el incluido en el kit de accesorios.



Conexiones de evacuación de humos y aspiración de aire comburente



Pérdidas de carga de accesorios Ø 60 mm

Descripción	Código	Pérdida de carga (mm H ₂ O)			
		MURELLE HM PLUS 25		MURELLE HM PLUS 30	
		Aspiración	Evacuación	Aspiración	Evacuación
Kit de conductos separados	8089913	2,50	0,50	2,50	0,50
Codo a 90° MH	8089921	0,40	0,90	0,50	1,10
Codo a 45° MH	8089922	0,35	0,70	0,45	0,90
Extensión horizontal L. 1000 mm	8089920	0,40	0,90	0,50	1,10
Extensión vertical L. 1000 mm	8089920	0,40	0,60	0,50	0,70
Terminal de pared	8089541	0,50	1,20	0,80	1,40
Salida coaxial a través de pared (*)	8091210	-	-	-	-
Terminal de evacuación a través de tejado (*)	8091204	0,80	0,10	1,10	0,15

Descripción	Código	Pérdida de carga (mm H ₂ O)	
		MURELLE HM PLUS 35	
		Aspiración	Evacuación
Kit de conductos separados	8089913	2,50	0,50
Codo a 90° MH	8089921	0,60	1,40
Codo a 45° MH	8089922	0,55	1,20
Extensión horizontal L. 1000 mm	8089920	0,60	1,40
Extensión vertical L. 1000 mm	8089920	0,60	0,80
Terminal de pared	8089541	-	1,60
Salida coaxial a través de pared (*)	8091210	-	-
Terminal de evacuación a través de tejado (*)	8091204	1,50	0,20

Pérdidas de carga de accesorios Ø 80 mm

Descripción	Código	Pérdida de carga (mm H ₂ O)			
		MURELLE HM PLUS 25		MURELLE HM PLUS 30	
		Aspiración	Evacuación	Aspiración	Evacuación
Kit de conductos separados	8089912	-	-	-	-
Codo a 90° MH	8077450	0,20	0,25	0,25	0,30
Codo a 45° MH	8077451	0,15	0,15	0,20	0,20
Extensión horizontal L. 1000 mm	8077351	0,15	0,15	0,20	0,20
Extensión vertical L. 1000 mm	8077351	0,15	0,15	0,20	0,20
Terminal de pared	8089501	0,10	0,25	0,10	0,35
Salida coaxial a través de pared (*)	8091210	-	-	-	-
Terminal de evacuación a través de tejado (*)	8091204	0,80	0,10	1,10	0,15
Kit conductos C(10)3	6296550	-	1,2	-	-
	6296543	-	1,2	-	1,8

Descripción	Código	Pérdida de carga (mm H ₂ O)	
		MURELLE HM PLUS 35	
		Aspiración	Evacuación
Kit de conductos separados	8089912	-	-
Codo a 90° MH	8077450	0,30	0,40
Codo a 45° MH	8077451	0,25	0,25
Extensión horizontal L. 1000 mm	8077351	0,25	0,25
Extensión vertical L. 1000 mm	8077351	0,25	0,25
Terminal de pared	8089501	0,15	0,50
Salida coaxial a través de pared (*)	8091210	-	-
Terminal de evacuación a través de tejado (*)	8091204	1,5	0,2
Kit conductos C(10)3	6296550	-	-
	6296543	-	2,2

(*) Las pérdidas del terminal de evacuación a través de tejado en aspiración incluyen el colector cód. 8091400.



ADVERTENCIA

La longitud máxima total se obtiene sumando las longitudes de los tubos de aspiración y los de evacuación. La pérdida de carga total se calcula sumando las pérdidas de carga de todos los accesorios que conforman los tubos ensamblados, y no deberá superar el valor de 15 mmH₂O. En cualquier caso, el desarrollo total por cada conducto no debe superar los 25 m, aunque la pérdida de carga total sea inferior a la máxima admitida.

NOTA: para un correcto funcionamiento de la caldera es necesario, con el codo a 90° en aspiración, dejar una distancia mínima del conducto de 0,50 m.

Ejemplo de cálculo de las pérdidas de carga para una caldera MURELLE HM PLUS 25.

Accesorios Ø 80 mm	Código	Cant.	Pérdida de carga (mm H ₂ O)		
			Aspiración	Evacuación	Totales
Extensión L. 1000 mm (horizontal)	8077351	9	9 x 0,15	-	1,35
Extensión L. 1000 mm (horizontal)	8077351	9	-	9 x 0,15	1,35
Codos a 90°	8077450	2	2 x 0,20	-	0,40
Codos a 90°	8077450	2	-	2 x 0,25	0,50
Terminal de pared	8089501	1	0,10	-	0,10
Terminal de pared	8089501	1	-	0,25	0,25
TOTAL					3,95

La instalación es viable porque las pérdidas de carga totales (3,95 mmH₂O) de los accesorios incluidos es inferior a 15,0 mmH₂O y el desarrollo total por cada conducto es inferior a los 25 m.

6.14.3 Conductos separados (Ø 80mm) con Kit conductos C(10)3

La caldera **MURELLE HM PLUS** está predispuesta para el uso de conductos de salida de tipo C(10)3 y para la conexión a un sistema de evacuación colectiva que mantiene una presión estática en el conducto de evacuación 25 Pa superior a aquella en el conducto de alimentación del aire de combustión. La diferencia mínima de presión entre la salida de los humos y la entrada del aire debe ser de -200 Pa, incluyendo los -100 Pa debidos a la presión del viento.

Para el correcto funcionamiento de la caldera conviene modificar algunos parámetros en función de la potencia y el tipo de combustible con el que se alimenta.

NOTA: Para modificar los parámetros proceder como se indica en el apartado "**Consulta y ajuste de parámetros**". Contactar con el Servicio de Asistencia Técnica **Sime** por cualquier aclaración.

La instalación del accesorio Kit Conductos C(10)3 (pos. 1) puede ser en posición vertical (A) u horizontal (B).




Fig. 41

Si el accesorio se instala en posición horizontal es necesario prestar atención a la posición de la mariposa interna, cuyas aletas (2) deben estar orientadas hacia arriba, para quedar cerradas por efecto del peso. Además es necesario sacar el sifón (3) y montar el tapón (4) en dotación.




Fig. 42

6.15 Conexiones eléctricas

El cable de alimentación debe conectarse a una red de 230V ($\pm 10\%$) ~ 50 Hz respetando la polaridad L-N y la conexión de tierra. La red deberá incluir un interruptor onipolar con categoría III de sobretensión, de conformidad con las normas de instalación.

En caso de sustitución, el recambio deberá pedirse a **Sime**.

Así pues, solo hay que realizar las conexiones de los componentes opcionales, indicados en la tabla, que se deben pedir por separado de la caldera.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Control remoto HOME PLUS (open therm)	8092281
Tarjeta gestión cascada	8092268
Tarjeta de expansión	8092272
Cronoterm. semanal calor-frío	8113509



ADVERTENCIA

Las operaciones que se describen a continuación deben ser realizadas **SOLO** por personal profesional cualificado.



ADVERTENCIA

Es obligatorio:

- utilizar un interruptor magnetotérmico onipolar, seccionador de línea, conforme a las normas EN (distancia entre contactos de 3 mm como mínimo)
- dado que la conexión de alimentación del sistema es del tipo "Y", el cable de alimentación sólo puede ser sustituido por el fabricante o el servicio de asistencia
- conectar el cable de tierra a una instalación de puesta a tierra eficaz
- mantener siempre separados los cables de potencia y los cables de señal. Para evitar problemas de interferencias utilizar siempre cables de señal blindados
- que antes de cualquier intervención en la caldera se corte la alimentación eléctrica poniendo en "OFF" el interruptor general de la instalación.



ADVERTENCIA

El fabricante no se responsabiliza de posibles daños ocasionados por la ausencia de puesta a tierra del aparato y por el incumplimiento de las indicaciones de los esquemas eléctricos.



SE PROHÍBE


Utilizar los tubos del agua para la puesta a tierra del aparato.



ATENCIÓN

Antes de llevar a cabo las operaciones que se describen a continuación:

- ponga el interruptor general de la instalación en "OFF" (apagado)
- cierre la llave del gas
- asegúrese de no tocar partes internas del aparato que puedan estar calientes.



Para facilitar la entrada a la caldera de los hilos de conexión de los componentes opcionales:

- desenrosque los tornillos (1), tire hacia adelante del panel delantero (2) y levántelo para desengancharlo por arriba




Fig. 43

- intervenga en las aletas de bloqueo (3) para desbloquear el cuadro de mandos (4)
- gire el cuadro hacia adelante hasta ponerlo en posición horizontal




Fig. 44

- desenrosque los tornillos (5) y retire la tapa (6) del cuadro de mandos
- introduzca los cables de conexión en el prensaestopas (7) y conecte los cables del componente a la regleta de bornes (8) siguiendo las indicaciones de la regleta de bornes.




Fig. 45

- vuelva a colocar el cuadro de mandos (4) en su posición original y asegúrese de que las aletas sujeten correctamente el cuadro de mandos.

6.15.1 Sonda de temperatura exterior

La caldera está preparada para conectarse a una sonda de medición de la temperatura exterior y puede funcionar así por temperatura variable.

Esto significa que la temperatura de impulsión de la caldera varía en función de la temperatura exterior de acuerdo con la curva climática seleccionada de entre las que incluye el diagrama (Fig. 46).

Para el montaje de la sonda por fuera del edificio siga las instrucciones incluidas en el paquete o en el propio embalaje.

Ejecutar el procedimiento de regulación de los valores según la configuración utilizada.

- **Sondas ambiente inalámbricas;** con esta configuración la regulación de los valores se encuentra en el menú:
ZONAS → ZONA n° → REGULACIÓN
- **SIME HOME PLUS;** con esta configuración la regulación de los valores se encuentra en el menú:
TÉCNICO → CALEFACCIÓN DE ZONA.

Curvas climáticas




Fig. 46

Procedimiento de selección de la curva climática

Para seleccionar la curva climática deseada:

- desde la "pantalla principal" gire el encoder (rotary knob) para seleccionar la función "**Modo**" (Mode)
- pulse el encoder (click) para entrar en la pantalla de selección del "**Modo funcionamiento**" (MODE). Gire el encoder (rotary knob) hasta seleccionar el modo "**Invierno**" (Winter)
- pulse el encoder (click) para confirmar el "Modo" resaltado y entrar en las "líneas"




Fig. 47

- gire el encoder para seleccionar "**Calefacción**" (Heating)
- pulse el encoder para confirmar "**Calefacción**" (Heating) y entrar en el submenú




Fig. 48

- gire el encoder para seleccionar la zona deseada; ej.: Zona 1 (Zone 1)
- pulse el encoder para confirmar la opción resaltada y entrar en las líneas
- gire el encoder para seleccionar la opción "**Modulación con sonda**" (Ext. probe modul.)




Fig. 49

- pulse el encoder para confirmar la "Línea" resaltada y entrar en el área modificable
- gire el encoder para poner el valor en "SÍ" (YES)
- pulse el encoder para confirmar la modificación realizada y volver a la línea "**Modulación con sonda**" (Ext. probe modul.).




Fig. 50

Siga los mismos pasos para configurar la "**Curva climática**" (Weather comp. curve) deseada y el "**Offset curva climática**" (Weather comp. Offset).

Uso termostato ambiente (TA) de caldera; con esta configuración la curva climática es determinada por los parámetros PAR12, PAR13, PAR14, PAR15, PAR16, PAR17.

Temperatura de impulsión




Fig. 51

6.15.2 Cronotermostato o termostato de ambiente

La conexión eléctrica del cronotermostato o del termostato de ambiente se ha descrito previamente. Para montar el componente en el local que desea se controlar, siga las instrucciones del embalaje.

6.15.3 Instalación de la antena WI-FI (accesorio opcional)

Para instalar la antena Wi-Fi incluida bajo pedido con la caldera, siga estos pasos:

- extraiga la antena WI-FI (1) del sobre de la documentación
- quite el tapón de protección del conector (2) situado en la parte inferior de la caldera
- conecte la antena WI-FI (1) al conector (2)
- introduzca la antena WI-Fi en uno de los tres alojamientos (3) situados en la cubierta de la grifería (4). Escoja el alojamiento que garantice la mejor recepción de la señal, asegúrese de que la antena Wi-Fi esté orientada con la luz led que parpadea hacia el exterior de la caldera.



ADVERTENCIA

Para la configuración de la aplicación de control y de la red Wi-Fi, consulte la documentación correspondiente incluida con la caldera.




Fig. 52



SE PROHÍBE

- Modificar/manipular el cable de conexión de la antena WI-Fi.
- Colocar la antena WI-Fi dentro de la caldera.

6.16 Tipos de instalación

6.16.1 Configuración rápida del tipo de instalación

El parámetro **"TSP 02 = Configuración hidráulica"** permite configurar rápidamente el tipo de la instalación situada aguas abajo de la caldera. Dependiendo del valor asignado a este parámetro, se selecciona uno de los siguientes tipos de instalación:

- **Tipo 1** = Instalación con caldera instantánea con dos circuitos directos multizona
- **Tipo 2** = Instalación con caldera instantánea con un circuito mezclado multizona
- **Tipo 3** = Instalación con caldera instantánea con un circuito directo multizona y un circuito mezclado multizona
- **Tipo 5** = Instalación con caldera instantánea con un circuito mezclado multizona y calentador remoto para precalentamiento de agua sanitaria
- **Tipo 6** = Instalación con caldera instantánea con dos circuitos directos multizona y calentador remoto para precalentamiento de agua sanitaria
- **Tipo 8** = Instalación con caldera instantánea con un circuito directo multizona y calentador solar remoto para precalentamiento de agua sanitaria
- **Tipo 9** = Instalación con caldera instantánea con un circuito mezclado multizona y calentador solar remoto para precalentamiento de agua sanitaria
- **Tipo 10** = Instalación con caldera instantánea con un circuito directo multizona, un circuito mezclado multizona y calentador solar remoto para precalentamiento de agua sanitaria
- **Tipo 12** = Instalación con caldera instantánea con un circuito directo multizona y una instalación de gestión de calor/frío
- **Tipo 14** = Instalación con caldera instantánea con un circuito mezclado multizona y una instalación de gestión de calor/frío
- **Tipo 15** = Instalación con caldera instantánea con un circuito directo multizona, calentador solar remoto para precalentamiento de agua sanitaria y una instalación de gestión de calor/frío

Para ajustar el parámetro **"TSP 02"** siga el procedimiento descrito en el apartado **"Consulta y ajuste de parámetros"**.



ADVERTENCIA

Dependiendo del valor definido en el parámetro **"TSP 02"**, los siguientes parámetros asumen los valores indicados en la tabla.

OPCIÓN HIDRÁULICA ELEGIDA			1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	14	15
TSP	Descripción	Rango	Valores de los parámetros											
04	Instalación conectada al circuito 1	0 = alta temperatura 1 = baja temperatura	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
26	Configuración del agua sanitaria	0 = rápida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Función del relé 1	2 = zona directa 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12
31	Función del relé 2	1 = bomba solar 7 = zona directa 2 8 = válvula mezcladora (posición A)	7	8	8	8	8	7	1	8	8	8	8	1
32	Función del relé 3	0 = no se utiliza 1 = bomba solar 8 = válvula mezcladora (posición A) 9 = válvula mezcladora (posición B)	0	9	9	9	9	0	0	9	9	9	9	17
33	Función del relé 4	0 = no se utiliza 1 = bomba solar 7 = zona directa 2 9 = válvula mezcladora (posición B)	0	0	7	0	0	0	0	1	1	11	11	11
34	Función del relé 5	0 = no se utiliza 7 = zona directa 2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	2	0
36	Configuración de entrada SC (PT1000)	0 = no se utiliza 1 = sonda solar 2 = termostato de seguridad de la instalación	0	2	2	2	2	0	1	1	1	0	2	1
37	Configuración de entrada SAUX S1 AUX	0 = no se utiliza 3 = sonda del calentador solar 4 = sonda de la zona mix	0	4	4	4	4	0	3	4	4	1	4	3
38	Configuración de entrada SAUX S2 AUX	0 = no se utiliza 2 = sonda de entrada de ACS precalentada 3 = sonda del calentador solar	0	0	0	2	2	2	2	3	3	0	1	1
39	Configuración de entrada digital 1	0 = no se utiliza 7 = TSI termostato de seguridad de la instalación (para baja temperatura)	0	0	0	0	0	0	0	7	7	6	6	6
40	Configuración de entrada digital 2	0 = no se utiliza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
45	Habilitación del precalentamiento	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
46	Habilitación de la función solar	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0




ADVERTENCIA

Las calderas pueden estar dotadas de termostatos ambiente de zona (TZ) o de sondas ambiente sin cables (SA) y receptor en radiofrecuencia (RF). Verificar cuál de estos componentes tiene la caldera y consultar los esquemas que aparecen a continuación.

6.16.2 Esquemas de soluciones de instalación con termostato ambiente de zona


Tipo 1: Instalación con dos circuitos directos multizona



E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda temperatura aire exterior

PI1 Bomba del circuito directo 1
PI2 Bomba del circuito directo 2
TAZ1-2 Termostato de ambiente de zona
SID Separador hidráulico


Tipo 2: Instalación con un circuito mezclado multizona



E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda temperatura aire exterior

PI1 Bomba del circuito 1
VMIX1 Válvula mezcladora del circuito 1
SM1 Sonda de impulsión del circuito 1
TS1 Termostato de seguridad del circuito 1
TAZ1 Termostato de ambiente de zona
SID Separador hidráulico

Tipo 3: Instalación con un circuito directo multizona y un circuito mezclado multizona




E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda temperatura aire exterior

PI1 Bomba del circuito 1
PI2 (*) Bomba del circuito directo 2
VMIX1 Válvula mezcladora del circuito 1
SM1 Sonda de impulsión del circuito 1
TS1 Termostato de seguridad del circuito 1
TAZ1-2 Termostato de zona
SID Separador hidráulico

(*) Accesorio opcional


Tipo 5: Instalación con un circuito mezclado multizona y calentador remoto para precalentamiento de agua sanitaria



E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda de temperatura exterior

OV Mezclador termostático desviador
PI1 Bomba del circuito 1
VMIX1 Válvula mezcladora del circuito 1
SM1 Sonda de impulsión del circuito 1
TS1 Termostato de seguridad del circuito 1
TAZ1 Termostato de zona
SPS Sonda de precalentamiento de agua sanitaria
SID Separador hidráulico


Tipo 6: Instalación con dos circuitos directos multizona y calentador remoto para precalentamiento de agua sanitaria



E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda de temperatura exterior

OV Mezclador termostático desviador
PI1 Bomba del circuito directo 1
PI2 Bomba del circuito directo 2
TAZ1-2 Termostato de zona
SPS Sonda de precalentamiento de agua sanitaria
SID Separador hidráulico


Tipo 8: Instalación con un circuito directo multizona y calentador solar remoto para precalentamiento de agua sanitaria



E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda de temperatura exterior

OV Mezclador termostático desviador
PI1 Bomba del circuito directo 1
TAZ1 Termostato de zona
SBS Sonda del calentador solar
PSOL Circulador solar
SSOL Sonda del colector solar
SPS Sonda de precalentamiento de agua sanitaria
SID Separador hidráulico

Tipo 9: Instalación con un circuito mezclado multizona y calentador solar remoto para precalentamiento de agua sanitaria




E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda de temperatura exterior

OV Mezclador termostático desviador
PI1 Bomba de circulación de la instalación 1
VMIX1 Válvula mezcladora de instalación (no sanitario) 1
SM1 Sonda de impulsión 1
TS1 Termostato de seguridad 1
TAZ1 Termostato de ambiente de zona 1

SBS Sonda del calentador solar
SSOL Sonda del colector solar
PSOL (*) Circulador solar
SID Separador hidráulico
(*) Accesorio opcional

Tipo 10: Instalación con caldera instantánea con un circuito directo multizona, un circuito mezclado multizona y calentador solar remoto para precalentamiento de agua sanitaria




E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda de temperatura exterior

OV Mezclador termostático desviador
PI1 Bomba de circulación de la instalación 1
PI2 (*) Bomba de circulación de la instalación 2
VMIX1 Válvula mezcladora del circuito 1
SM1 Sonda de impulsión 1
TS1 Termostato de seguridad 1
TAZ1-2 Termostato de ambiente de zona

SBS Sonda del calentador solar
SSOL Sonda del colector solar
PSOL (*) Circulador solar
SID Separador hidráulico
(*) Accesorio opcional

Tipo 12: Instalación con un circuito directo multizona y una instalación de gestión de calor/frío



CONEXIONES A LOS BORNES		
SHP ECO EV	SHP M PRO	
ON/OFF PdC (Bomba de Calor)	15.1-15.2	HT-COM (CN31)
CR PdC (Bomba de Calor)	14.1-14.2	HA-HB (CN30)
ALARM PdC (Bomba de Calor)		23-24 (CN11)

ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda de temperatura exterior
PI1 (*) Bomba de circulación de la instalación 1
PI2 (*) Bomba de circulación de la instalación 2
TAZ1-2 Termostato de ambiente de zona
SID Separador hidráulico

PdC Bomba de calor
VD Válvula desviadora
SM1 Sonda de impulsión del circuito 1
TS1 Termostato de seguridad del circuito 1
CR Control remoto

KA Relè
IMP Instalaciones
 (*) Accesorio opcional

AJUSTES DE PARÁMETROS NECESARIOS PARA LA BOMBA DE CALOR

Los ajustes necesarios para asegurar el funcionamiento óptimo de los generadores y de las instalaciones y para poder ofrecer el mejor confort al usuario son:

Bomba de Calor SHP ECO EV

- modificar PAR H85 = 24

Bomba de Calor SHP M PRO

- modificar PAR 6.1 = UNA ZONA
- modificar PAR 1.1 = NO
- modificar PAR 15.5 = ALARMA



ADVERTENCIA


La contraseña para el servicio de asistencia es "234".



ADVERTENCIA

Si la bomba de calor "SHP M PRO" se instala con la batería aleada orientada al SUD, prestar atención al **PAR 3.3**, que deberá ser aumentado al valor máximo de 35°C (el valor configurado de fábrica es 25°C).

Tipo 15: Instalación con un circuito directo multizona, calentador solar remoto para precalentamiento de agua sanitaria y una instalación de gestión de calor/frío



CONEXIONES A LOS BORNES			
SHP ECO EV	SHP M PRO		
ON/OFF PdC (Bomba de Calor)	15.1 - 15.2	HT-COM (CN31)	
CR PdC (Bomba de Calor)	-----	HA-HB (CN30)	
ALARMA PdC (Bomba de Calor)	14.1 - 14.2	23-24 (CN11)	
VERANO/INVERNO*	16.1 - 16.2	-----	

E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda externa
OV Mezclador termostático desviador
PI1 (*) Bomba del circuito directo 1
PDC Bomba de calor

PSOL Circulador solar
SBS Sonda del calentador solar
SSOL Sonda del colector solar
SM1 Sonda de impulsión del circuito 1
TS1 Termostato de seguridad del circuito 1

CR Control remoto
KA Relé
TAZ1 Termostato de ambiente de zona
IMP Instalaciones
 (*) Accesorio opcional
 (***) Alarma

AJUSTES DE PARÁMETROS NECESARIOS PARA LA BOMBA DE CALOR

Los ajustes necesarios para asegurar el funcionamiento óptimo de los generadores y de las instalaciones y para poder ofrecer el mejor confort al usuario son:

Bomba de Calor SHP ECO EV

- modificar PAR H85 = 24
- modificar PAR H46 = 3

Bomba de Calor SHP M PRO

- modificar PAR 6.1 = UNA ZONA
- modificar PAR 1.1 = NO
- modificar PAR 15.5 = ALARMA



ADVERTENCIA

La contraseña para el servicio de asistencia es "234".




ADVERTENCIA

Si la bomba de calor "SHP M PRO" se instala con la batería aleada orientada al SUD, prestar atención al **PAR 3.3**, que deberá ser aumentado al valor máximo de 35°C (el valor configurado de fábrica es 25°C).

6.16.3 Esquemas de soluciones de instalación con sondas ambiente sin cables y receptor en radiofrecuencia


Tipo 1: Instalación con dos circuitos directos multizona



E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda temperatura aire exterior

PI1 Bomba del circuito directo 1
PI2 Bomba del circuito directo 2
SID Separador hidráulico
SRRF Sonda radiofrecuencia
RRF Receptor en radiofrecuencia


Tipo 2: Instalación con un circuito mezclado multizona



E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda temperatura aire exterior

PI1 Bomba del circuito 1
VMIX1 Válvula mezcladora del circuito 1
SM1 Sonda de impulsión del circuito 1
TS1 Termostato de seguridad del circuito 1
SID Separador hidráulico
SRRF Sonda radiofrecuencia
RRF Receptor en radiofrecuencia

Tipo 3: Instalación con un circuito directo multizona y un circuito mezclado multizona




E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda temperatura aire exterior

PI1 Bomba del circuito 1
PI2 Bomba del circuito directo 2
VMIX1 Válvula mezcladora del circuito 1
SM1 Sonda de impulsión del circuito 1
TS1 Termostato de seguridad del circuito 1
SID Separador hidráulico
SRRF1-2 Sonda radiofrecuencia
RRF Receptor en radiofrecuencia

(*) Accesorio opcional


Tipo 5: Instalación con un circuito mezclado multizona y calentador remoto para precalentamiento de agua sanitaria



E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda de temperatura exterior

OV Mezclador termostático desviador
PI1 Bomba del circuito 1
VMIX1 Válvula mezcladora del circuito 1
SM1 Sonda de impulsión del circuito 1
TS1 Termostato de seguridad del circuito 1
SPS Sonda de precalentamiento de agua sanitaria
SID Separador hidráulico
SRRF1-2 Sonda radiofrecuencia
RRF Receptor en radiofrecuencia


Tipo 6: Instalación con dos circuitos directos multizona y calentador remoto para precalentamiento de agua sanitaria



E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda de temperatura exterior

OV Mezclador termostático desviador
PI1 Bomba del circuito directo 1
PI2 Bomba del circuito directo 2
SPS Sonda de precalentamiento de agua sanitaria
SID Separador hidráulico
SRRF1-2 Sonda radiofrecuencia
RRF Receptor en radiofrecuencia


Tipo 8: Instalación con un circuito directo multizona y calentador solar remoto para precalentamiento de agua sanitaria



E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda de temperatura exterior

OV Mezclador termostático desviador
PI1 Bomba del circuito directo 1
PSOL Circulador solar
SBL Sonda del interacumuladores (ACS)
SSOL Sonda del colector solar
SPS Sonda de precalentamiento de agua sanitaria
SID Separador hidráulico
SRRF1-2 Sonda radiofrecuencia
RRF Receptor en radiofrecuencia

Tipo 9: Instalación con un circuito mezclado multizona y calentador solar remoto para precalentamiento de agua sanitaria




E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda de temperatura exterior

OV Mezclador termostático desviador
PI1 Bomba del circuito 1
VMIX1 Válvula mezcladora del circuito 1
SM1 Sonda de impulsión del circuito 1
TS1 Termostato de seguridad del circuito 1
SBL Sonda del interacumuladores (ACS)

SSOL Sonda del colector solar
PSOL Circulador solar
SID Separador hidráulico
SRRF1-2 Sonda radiofrecuencia
RRF Receptor en radiofrecuencia
 (*) Accesorio opcional

Tipo 10: Instalación con caldera instantánea con un circuito directo multizona, un circuito mezclado multizona y calentador solar remoto para precalentamiento de agua sanitaria



E Entrada de agua sanitaria
ACS Agua caliente sanitaria
SE Sonda de temperatura exterior

OV Mezclador termostático desviador
PI1 Bomba del circuito 1
PI2 Bomba del circuito directo 2
VMIX1 Válvula mezcladora del circuito 1
SM1 Sonda de impulsión del circuito 1
TS1 Termostato de seguridad del circuito 1
SBL Sonda del interacumuladores (ACS)

SSOL Sonda del colector solar
PSOL Circulador solar
SID Separador hidráulico
SRRF1-2 Sonda radiofrecuencia
RRF Receptor en radiofrecuencia
 (*) Accesorio opcional

6.17 Consulta del tipo de instalación configurado

En la "pantalla principal":

- gire el encoder  para seleccionar la función **"Menú"** (Menu) y pulse el encoder  para entrar en la pantalla de selección de los **"Menús"** (Menu)
- gire el encoder  para seleccionar el menú **"Técnico"** (Technical)




Fig. 53

- pulse el encoder  y seleccione **"Confirm"** (Confirm);
- pulse el encoder  para confirmar
- gire el encoder  para seleccionar la opción **"Tipo de instalación"** (Plant solution)




Fig. 54

- pulse el encoder  para entrar en la pantalla **"Tipo de solución"** (Plant solution) y consultar así el tipo de instalación configurado.





Fig. 55

6.18 Llenado y vaciado

Antes de llevar a cabo las operaciones que se describen a continuación, asegúrese de que el interruptor general de la instalación esté en la posición "OFF" (apagado).



6.18.1 Operaciones de LLENADO

Retirada del panel delantero:

- desenrosque los dos tornillos (1), tire hacia adelante del panel delantero (2) y levántelo para desengancharlo por arriba.




Fig. 56

Circuito de agua sanitaria:

- abra la llave de paso del circuito de agua sanitaria (si la hay)
- abra uno o varios grifos del agua caliente para llenar y purgar el circuito de agua sanitaria
- una vez concluida la purga, vuelva a cerrar los grifos del agua caliente.

Circuito de calefacción:

- abra las válvulas de corte y de purga de aire situadas en los puntos más altos de la instalación
- afloje el tapón de la válvula de purga automática (3)
- abra la llave de paso del circuito de calefacción (si la hay)
- abra la llave de carga (4)
- llene hasta que salga agua por las válvulas de purga de aire y ciérrelas
- siga llenando hasta que se alcance una presión de **1-1,2 bar**, indicada en el manómetro (5)
- cierre la llave de carga (4)
- asegúrese de que no haya aire en la instalación purgando todos los radiadores y el circuito en los distintos puntos altos de la instalación




Fig. 57

NOTA: para eliminar todo el aire de la instalación, se recomienda repetir varias veces las operaciones anteriores.

- consulte la presión que indica el manómetro (5) y, de ser necesario, siga llenando hasta llegar al valor de presión correcto
- cierre el tapón de la válvula de purga automática (3)
- llene el sifón desconectándole el tubo o utilizando (a través) la toma de extracción de humos.

Vuelva a montar el panel delantero de la caldera enganchándolo por arriba, empujándolo hacia adelante y fijándolo mediante el apriete de los tornillos (1) extraídos previamente.

6.18.2 Operaciones de VACIADO

Circuito de agua sanitaria:

- cierre la llave de paso del circuito de agua sanitaria (montada durante la instalación)
- abra dos o más grifos del agua caliente para vaciar el circuito de agua sanitaria.

Circuito de calefacción:

- afloje el tapón de la válvula de purga automática (3)
- cierre las llaves de paso del circuito de calefacción (montadas durante la instalación)
- compruebe que la llave de carga (4) esté cerrada
- conecte un tubo de goma al grifo de descarga de la caldera (6) y ábralo
- una vez concluido el vaciado, cierre el grifo de descarga (6)
- cierre el tapón de la válvula de purga automática (3).




Fig. 58

7 PUESTA EN SERVICIO

7.1 Operaciones preliminares



ATENCIÓN

- Si fuese necesario acceder a las zonas situadas en la parte inferior del aparato, asegúrese de que los componentes o las tuberías de la instalación no estén demasiado calientes (peligro de quemaduras).
- Póngase guantes de protección antes de realizar las operaciones de relleno de la instalación de calefacción.



ADVERTENCIA

Las operaciones que se describen a continuación deben ser realizadas **SOLO** por personal profesional cualificado, **con la OBLIGACIÓN de ponerse las** debidas protecciones de prevención de accidentes.

Antes de poner en servicio el aparato asegúrese de que:

- el tipo de gas sea aquel para el que está preparado el aparato
- las llaves de paso del gas, de la instalación térmica y de la instalación de agua estén abiertas
- la presión de la instalación, en frío, que indica el manómetro sea de entre **1 y 1,2 bar**
- el rotor de la bomba gire libremente
- el sifón se haya llenado
- el humero esté montado correctamente.

7.2 Primera puesta en funcionamiento

Una vez concluidas las comprobaciones preliminares, para poner en funcionamiento la caldera:

- ponga el interruptor general de la instalación en "ON" (encendido)
- al cabo de unos segundos, aparecerá la "Pantalla principal"




Fig. 59

- gire el encoder  para seleccionar la función "Modo" (Mode)
- pulse el encoder  para entrar en la pantalla de selección del "Modo funcionamiento" (MODE). Gire el encoder  hasta seleccionar el modo deseado; ej.: "Invierno" (Winter)




Fig. 60

- regule el termostato de ambiente en demanda y compruebe que la caldera se ponga en marcha y funcione correctamente.

7.3 Consultas y ajustes desde el panel de mandos



ADVERTENCIA

Se recomienda no modificar los parámetros predeterminados para no alterar las lógicas de funcionamiento ideales del aparato. Para necesidades particulares, póngase en contacto con el servicio técnico de Sime.

7.3.1 Ajustes mediante la función MODO

En la "pantalla principal":




Fig. 61

- gire el encoder  para seleccionar la función "Modo" (Mode)
- pulse el encoder  para entrar en la pantalla de selección del "Modo funcionamiento" (MODE). Gire el encoder  hasta seleccionar el modo deseado; ej.: "Invierno" (Winter)




Fig. 62

- pulse el encoder  para confirmar el "Modo" resaltado y entrar en las "líneas"

7.3.1.1 Agua caliente sanitaria

- gire el encoder  para seleccionar "Agua caliente" (DHW)
- pulse el encoder  para confirmar "Agua caliente" (DHW) y entrar en el submenú




Fig. 63

- pulse el encoder para confirmar la "Línea" resaltada y entrar en el área modificable




Fig. 64

- gire el encoder para modificar el "dato/valor", en el campo habilitado (ej. OFF - ECO - MAN - AUTO)
- pulse el encoder para confirmar la modificación que se haya realizado y volver a la línea "Modo funcionamiento" (Function Mode).



ADVERTENCIA

Para la programación horaria de la caldera, consulte el apartado "Programa horario".

A continuación se describen las características de cada modo de funcionamiento disponible:

Modo de funcionamiento	Descripción
OFF	Demanda de ACS (agua caliente sanitaria) NO activa
ECO	Funcionamiento instantáneo (Ajustes de fábrica)
MAN	Función 3 estrellas sanitario SIEMPRE activa (con PAR 37 = 1)
AUTO_ON	Funcionamiento en modo MAN con la franja horaria activada
AUTO_OFF	Funcionamiento en modo ECO con la franja horaria desactivada

7.3.1.2 Función 3 estrellas sanitario

Esta función está prevista para los modelos de caldera con sanitario instantáneo; con PAR 47 = 1 la función se activa cuando se ajusta el modo MAN o AUTO en las franjas ON.

Además, esta función:

- se activa si durante una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) el quemador se enciende más de 5 segundos
- la función mantiene activo el quemador (a la mínima potencia) al finalizar la demanda de agua caliente sanitaria en base a la temperatura del intercambiador primario
- la función tiene una duración máxima de 1 hora
- el tiempo real de ejecución se recarga sólo si la función 3 estrellas es interrumpida por una demanda de agua caliente sanitaria
- si la función 3 estrellas es interrumpida por una demanda de calor del circuito de calefacción o una demanda de mayor prioridad, la función se desactiva.



ADVERTENCIA

Al activarse la función "3 estrellas sanitario" se recomienda ajustar el valor "Set agua caliente" a no más de 45°C para evitar temperaturas excesivas durante el inicio de la salida de agua.



ADVERTENCIA

Ajuste del control remoto SIME HOME PLUS: para inhabilitar la función 3 estrellas sanitario (habilitación en modo ECO), ajustar ACS (agua caliente sanitaria) en modo AUTO e inhabilitar el período LUN-DOM para todas las franjas horarias.

7.3.1.3 Calefacción

- gire el encoder para seleccionar "Calefacción" (Heating)
- pulse el encoder para confirmar "Calefacción" (Heating) y entrar en el submenú "Zonas" (Zones)




Fig. 65

- gire el encoder para seleccionar la zona deseada; ej.: Zona 1 (Zone 1) o Zona 2 (Zone 2)
- pulse el encoder para confirmar la zona resaltada y entrar en las líneas




Fig. 66

- gire el encoder hasta seleccionar la zona deseada; ej.: "Ajustes" (Settings)




Fig. 67

- pulse el encoder para confirmar el submenú seleccionado y entrar en el área de consulta de los datos correspondientes




Fig. 68

- pulse el encoder para confirmar la "Línea" resaltada y entrar en el área modificable




Fig. 69

- gire el encoder para modificar el "dato/valor", en el campo habilitado (ej. OFF - ECO - MAN - AUTO)
- pulse el encoder para confirmar la modificación que se haya realizado y volver a la línea "Modo funcionamiento" (Function Mode).



ADVERTENCIA

Los ajustes descritos deben realizarse para las dos zonas.



ADVERTENCIA

Para la programación horaria de la caldera, consulte el apartado "Programa horario".

7.3.2 Indicación de fallo

Si se produce un fallo de funcionamiento, aparecerá la pantalla "Fallo en progreso" (Fault in progress) en lugar de la "pantalla principal". Para los principales códigos de fallo se ofrecen también una breve descripción y sugerencias para el usuario, en función de la gravedad del fallo y de la frecuencia con la que se haya repetido.




Fig. 70

El tipo de fallo puede ser **transitorio** (temporal) o **de bloqueo**.

Para restablecer las condiciones de funcionamiento normales:

- en el primer caso solo hay que eliminar la causa del fallo
- en el segundo caso hay que eliminar la causa del fallo y luego seleccionar "REARME" (Reset) y pulsar el encoder para confirmar.




Fig. 71

La lista de posibles fallos de funcionamiento se encuentra en el apartado "Códigos de fallos / averías".

7.3.3 Programa horario

El **panel de mandos** permite ajustar un máximo de cuatro franjas horarias diarias tanto para la función de agua sanitaria como para la función de calefacción que se describe más adelante. Durante la franja horaria programada, la caldera funciona en modo de **calefacción COMFORT** y, fuera de la franja horaria programada, la caldera funciona en modo de **calefacción con temperatura REDUCIDA**:

- pulse el encoder para confirmar "Programa horario" (Program. Time) y entrar en el área modificable




Fig. 72

- gire el encoder para seleccionar los "Días sueltos" o los "Grupos de días"
- pulse el encoder para confirmar la selección deseada y entrar en el primer "horario ajustable" [1]



Fig. 73

- gire el encoder para modificar el "dato/valor" de acuerdo con la hora deseada
- pulse el encoder para confirmar la modificación y pasar al "dato/valor" siguiente



Fig. 74

- continúe de esta manera hasta realizar todas las modificaciones necesarias para cada día de la semana o para los grupos de días.

NOTA: La modalidad operativa es *CÍCLICA* (en "carrusel"), por lo que **SE AVANZA SIEMPRE** incluso en caso de error.



ADVERTENCIA

Si NO se desea utilizar una franja horaria, hay que definir con el mismo valor las horas de inicio y fin de esa franja (ej. [3] 14:00-14:00).

- Una vez concluidas las modificaciones, gire el encoder  para seleccionar "**Confirm**" (Confirm) y pulse el encoder  para volver a los "Días sueltos" o a los "Grupos de días"
- pulse el botón "**ESC**" para volver a la "pantalla principal".




Fig. 75

7.3.4 Navegación desde la función MODO




Fig. 76

7.3.5 Ajustes mediante la función MENÚ

7.3.5.4 Menú AJUSTE GENERAL

En la "pantalla principal", siga estos pasos:




Fig. 77

- gire el encoder para seleccionar la función "Menú" (Menu) y pulse el encoder para entrar en la pantalla de selección de los "Menús" (Menu)
- gire el encoder para seleccionar el menú "Ajuste general" (GENERAL SETTINGS)




Fig. 78

- pulse el encoder para confirmar el Menú resaltado y entrar en los submenús




Fig. 79

- pulse el encoder para confirmar el submenú resaltado y seleccionar el área modificable




Fig. 80

- gire el encoder y modifique el "dato/valor", en el campo habilitado (ej.: de ITA a ES)




Fig. 81

- pulse el encoder para confirmar la modificación y volver a los submenús




Fig. 82

- gire el encoder para seleccionar otro submenú deseado; ej.: "Fecha y hora" (Date and time)




Fig. 83

- pulse el encoder para confirmar el submenú resaltado y entrar en el área modificable
- el primer "dato/valor" modificable aparece resaltado (ej. 01)



Fig. 84

- el primer “dato/valor” modificable aparece resaltado (ej. 06)
- gire el encoder  para modificar el “dato/valor” (ej. de 06 a 12)
- pulse el encoder  para confirmar la modificación y seleccione el “dato/valor” siguiente, que aparecerá resaltado (ej. 36)



Fig. 85

- pulse el encoder  para confirmar la modificación y seleccione el “dato/valor” siguiente, que aparecerá resaltado (ej. 01)
- continúe de esta manera hasta realizar todas las modificaciones necesarias
- una vez concluidas las modificaciones, seleccione con el encoder  la opción “Confirm” (Confirm) y pulse el encoder  para volver al submenú de partida (Fecha y hora).



Fig. 86

- pulse el encoder  para confirmar la modificación y seleccione el “dato/valor” siguiente, que aparecerá resaltado (ej. 01)
- continúe de esta manera hasta realizar todas las modificaciones necesarias
- una vez concluidas las modificaciones, seleccione con el encoder  la opción “Confirm” (Confirm) y pulse el encoder  para volver al submenú de partida (Fecha y hora).

NOTA: La modalidad operativa es **CÍCLICA** (en “carrusel”), por lo que **SE AVANZA SIEMPRE**, incluso en caso de error.

- gire el encoder  para seleccionar otro menú deseado; ej.: “Visualización” (Display).

El menú “**Visualización**” (Display) permite ajustar:

- contraste de la pantalla
- duración de la retroiluminación de la pantalla

El procedimiento es el mismo que se ha descrito hasta ahora.




Fig. 87



ADVERTENCIA

Submenú “Ajustes de fábrica” (Factory settings)

Se recomienda entrar en este submenú **SOLO** si se desea restablecer el “**Ajuste de fábrica**” (Factory settings), eliminando todos los ajustes realizados a nivel de usuario.

Si se desea continuar:

- pulse el encoder  para entrar en el área modificable. Aparecerá la pantalla que ofrece las siguientes posibilidades:




Fig. 88

- gire el encoder  para seleccionar “Confirm” (Confirm) y pulse el encoder  para restablecer el “**Ajuste de fábrica**” (Factory settings) y, al cabo de unos segundos, volver a la “pantalla principal”.

7.3.5.5 Menú INFORMACIÓN

El Menú INFORMACIÓN es de solo consulta, **NO** se pueden modificar los datos.

En la "pantalla principal":




Fig. 89

- gire el encoder para seleccionar la función "Menú" (Menu) y pulse el encoder para entrar en la pantalla de selección de los "Menús" (Menu)
- gire el encoder para seleccionar el menú "INFORMACIÓN" (Information)




Fig. 90

- pulse el encoder para confirmar "INFORMACIÓN" (INFORMATION) y entrar en los submenús




Fig. 91

- gire el encoder para seleccionar el submenú deseado
- pulse el encoder para confirmar el submenú seleccionado y entrar en el área de consulta de los datos correspondientes




Fig. 92

- seleccione "Atrás" (Back) y pulse el encoder para volver a los submenús
- gire el encoder para seleccionar otro submenú deseado




Fig. 93

- pulse el encoder para confirmar el submenú seleccionado y entrar en el área de consulta de los datos correspondientes
- continuar de esta manera hasta realizar todas las consultas necesarias
- pulse el botón "ESC" para volver a la "pantalla principal".




Fig. 94

7.3.5.6 Menú TÉCNICO

Se recomienda que el Menú TÉCNICO sea utilizado únicamente por personal profesional cualificado, ya que permite modificar los datos característicos de la instalación gestionada.



ADVERTENCIA

Se recomienda no modificar los parámetros predeterminados para no alterar las lógicas de funcionamiento ideales del aparato. Para necesidades particulares, póngase en contacto con el servicio técnico de **Sime**.

En la "pantalla principal":






Fig. 95

- gire el encoder  para seleccionar la función **“Menú”** (Menu) y pulse el encoder  para entrar en la pantalla de selección de los **“Menús”** (Menu)
- gire el encoder  para seleccionar el menú **“Técnico”** (Technical)




Si se desea continuar:


- pulse el encoder  para entrar en el área modificable. Aparecerá la siguiente pantalla:




- gire el encoder  para seleccionar **“Confirm”** (Confirm) y pulse el encoder  para entrar en los submenús




- gire el encoder  para seleccionar el submenú deseado; ej.: **“Tipo de instalación”** (Plant solution)
- pulse el encoder  para confirmar el submenú seleccionado y entrar en el área de los datos modificables



- pulse el encoder  para confirmar la **“Línea”** resaltada y entrar en el área modificable



- gire el encoder  para definir el nuevo valor
- pulse el encoder  para confirmar la modificación y proseguir con otra línea



- una vez terminadas las consultas/modificaciones, pulse el botón **“ESC”** para concluir la modificación y volver a las pantallas anteriores.

7.3.6 Navegación desde la función MENÚ




Fig. 102




Fig. 103

7.3.7 Ajustes desde la función ZONAS

7.3.7.7 Menú INFORMACIÓN

El Menú INFORMACIÓN es de solo consulta, **NO** se pueden modificar los datos.

En la "pantalla principal":




Fig. 104

- gire el encoder  para seleccionar la función "Zonas" (Zones)
- pulse el encoder  para entrar en la pantalla de selección de las "Zonas" (Zones)




Fig. 105

- gire el encoder  para seleccionar la zona deseada; ej.: "Zona 1" (Zone 1)
- pulse el encoder  para confirmar la zona resaltada y entrar en las líneas
- gire el encoder  para seleccionar el menú "INFORMACIÓN" (INFORMATION)




Fig. 106

- pulse el encoder  para confirmar "Información" (INFORMATION) y entrar en el área de consulta de los datos




Fig. 107

- pulse el botón "ESC" para volver a la "pantalla principal".

7.3.7.8 Menú AJUSTES

En la "pantalla principal":




Fig. 108

- gire el encoder  para seleccionar la función "Zonas" (Zones)
- pulse el encoder  para entrar en la pantalla de selección de las "Zonas" (Zones)




Fig. 109

- gire el encoder  para seleccionar la zona deseada; ej.: "Zona 1" (Zone 1)
- pulse el encoder  para confirmar la zona resaltada y entrar en las líneas

- gire el encoder  para seleccionar el menú **"Ajustes"** (Settings)




Fig. 110

- pulse el encoder  para confirmar el submenú seleccionado y entrar en el área de consulta de los datos correspondientes




Fig. 111

- pulse el encoder  para confirmar la "Línea" resaltada y entrar en el área modificable




Fig. 112

- gire el encoder  para modificar el "dato/valor", en el campo habilitado (ej. OFF - ECO - MAN - AUTO)
- pulse el encoder  para confirmar la modificación que se haya realizado y volver a la línea **"Modo funcionamiento"** (Function Mode).



ADVERTENCIA

Los ajustes descritos deben realizarse para todas las zonas.

7.3.7.9 Menú CONFIGURACIÓN

En la "pantalla principal":




Fig. 113

- gire el encoder  para seleccionar la función **"Zonas"** (Zones)
- pulse el encoder  para entrar en la pantalla de selección de las **"Zonas"** (Zones)




Fig. 114

- gire el encoder  para seleccionar la zona deseada; ej.: **"Zona 1"** (Zone 1)
- pulse el encoder  para confirmar la zona resaltada y entrar en las líneas
- gire el encoder  para seleccionar el menú **"Configuración"** (Config)




Fig. 115

- pulse el encoder  para confirmar el submenú seleccionado y entrar en el área de consulta de los datos correspondientes




Fig. 116

- gire el encoder  para seleccionar el submenú deseado
- pulse el encoder  **click** para confirmar el submenú seleccionado y entrar en el área de consulta de los datos correspondientes

Zona 1 - Sonda ambiental	
Tipo	OT
Dirección M3	0
Entrada	0
Estado	--
Conectar	[...]

Fig. 117

- pulse el encoder  **click** para confirmar la "Línea" resaltada y entrar en el área modificable

Zona 1 - Sonda ambiental	
Tipo	OT
Dirección M3	0
Entrada	0
Estado	--
Conectar	[...]

Fig. 118

- gire el encoder  para modificar el "dato/valor", en el campo habilitado (ej.: OFF - OT - TA - RF - M3)
 - pulse el encoder  **click** para confirmar la modificación que se haya realizado y volver a la "Línea" resaltada.
- Las tablas siguientes contienen la lista completa de los parámetros disponibles para la configuración.

Parámetros de la sonda ambiente

Parámetro	Descripción
Tipo	OFF = Ninguna sonda ambiente de zona presente
	OT = Zona controlada directamente por control remoto (OT)
	TA = Zona controlada directamente por termostato de ambiente (TA) conectado a la caldera
	RF = Zona controlada directamente por sonda wireless (RF)
	M3 = Zona controlada por sonda por cable en bus M3
Dirección M3	[0 ... 3 (Por defecto = 0)] = Dirección del dispositivo conectado al bus M3, que aloja la sonda de entrada, ya sea M3 o RF, instalada en un concentrador RF. Esta dirección suele configurarse mediante dip switch en el propio dispositivo
Entrada	[1 ... 8 (Por defecto = 1)] = Número de entrada del concentrador RF (en algunos casos virtual, como RF) al que se desea asociar una sonda o entrada genérica
Estado	-- = Estado en espera de verificación
	OK = Instalación realizada / sonda presente
	... = Fase de instalación en curso (espera de sonda RF en el concentrador RF seleccionado)
	ERR = Error de instalación o de configuración

Parámetros del circuito de agua (hidráulico)

Parámetro	Descripción
Tipo	OFF = Zona y circuito no presentes o no controlados
	CALD = Circuitos integrados en la caldera (fijos: circuito 1 para zona 1 y circuito 2 para zona 2)
	ATT = Circuitos controlados por actuador en bus M3 (ver kit cód. 8092272 - Tarjeta multizona M3)
Dirección M3	[0 ... 3 (Por defecto = 0)] = Dirección del dispositivo conectado al bus M3, actuador M3, que aloja el relé de salida, ya sea simple o múltiple (Mix), incorporado en un actuador. Esta dirección suele configurarse mediante dip switch en el propio dispositivo
Salida	[1 ... 4 (Default = 1)] = Se trata del número de salida física (ej.: relé simple o múltiple) del actuador M3 al que se desea asociar el circuito hidráulico de la zona seleccionada.
Categoría	DIR = Circuito directo (alta temperatura)
	MIX = Circuito mezclado (baja temperatura)
Estado	-- = Estado en espera de verificación
	OK = Instalación realizada / sonda presente
	... = Fase de instalación en curso (espera de sonda RF en el concentrador RF seleccionado)
	ERR = Error de instalación o de configuración



ADVERTENCIA

Los ajustes descritos deben realizarse para todas las zonas.

7.3.8 Navegación desde la función ZONAS




Fig. 119

7.4 Consulta y ajuste de parámetros

Para entrar en el menú de parámetros, en la “**pantalla principal**”:




Fig. 120

- gire el encoder para seleccionar la función “**Menú**” (Menu) y pulse el encoder para entrar en la pantalla de selección de los “**Menús**” (Menu)
- gire el encoder para seleccionar el menú “**Técnico**” (Technical)




Fig. 121

Si se desea continuar:

- pulse el encoder para entrar en el área modificable. Aparecerá la siguiente pantalla:




Fig. 122

- gire el encoder para seleccionar “**Confirm**” (Confirm) y pulse el encoder para entrar en los submenús
- gire el encoder para seleccionar la opción “**Par. instalador**” (Technician param.) y pulse el encoder para entrar en el área “**Ajuste parámetros**” de la caldera




Fig. 123

- donde “**Índice parámetro**” (Parameter Index:) se refiere a la tabla expuesta en el apartado “**Lista de parámetros**”
- gire el encoder para desplazar la lista de parámetros y comprobar sus valores

Si se debe modificar el valor del parámetro seleccionado:

- pulse el encoder para entrar en el área de modificación del valor




Fig. 124

- gire el encoder para definir el nuevo valor
- pulse el encoder para confirmar la modificación y proseguir con otro parámetro




Fig. 125

- una vez terminadas las consultas/modificaciones, pulse el botón “**ESC**” para concluir la modificación y volver a la “**pantalla principal**”.




Fig. 126

7.5 Lista de parámetros

El parámetro PAR 01 tiene el valor predeterminado que se indica en la tabla "A" siguiente y genera automáticamente el valor de los parámetros PAR 05 y PAR 09.



SE PROHÍBE

Realizar ajustes distintos de los de la tabla "A", porque pueden provocar graves fallos de funcionamiento de la caldera.

TABLA "A"

Nº PAR	Tipo de gas Potencia de la caldera (kW)	METANO			GPL		
		25	30	35	25	30	35
01	Índice que indica la potencia en kW de la caldera y el tipo de caldera	2	3	4	6	7	8

Nº PAR	Descripción	Rango	Unidad de medida	Paso	Por defecto
02	Configuración hidráulica y tipo de instalación	Consulte el apartado "Tipos de instalación"	-	-	1
04	Instalación conectada al circuito 1	0 = alta temperatura 1 = baja temperatura	-	-	0
05	TSP presostato de agua	0 = presostato de agua 1 = transductor de presión de agua (solo visualización de la presión) 2 = transductor 0 .. 4 bar	-	-	2
06	Corrección del valor de la sonda externa	-5 .. +5	°C	1	5
07	Umbral antihielo de la caldera y AUX	0 .. +10	°C	1	3
08	Umbral antihielo de la sonda externa -- = Deshabilitado	-9 .. +5 .. [15 = deshabilitado]	°C	1	7
09	Número revoluciones ventilador encendido	80 .. 160	RPMx25	1	128
10	Selección de conveniencia de bomba de calor o caldera	-20 .. 30	°C -20	1	25
11	Retardo de activación de la caldera tras la activación de la bomba de calor	1 .. 60	Min	1	20
12	Regulación de la temperatura mínima de calefacción zona 1	20 .. PAR 13	°C	1	20
13	Regulación de la temperatura máxima de calefacción zona 1	PAR 12 .. 80	°C	1	70
14	K curva climática de calefacción zona 1	3 .. 40	-	1	20
15	Regulación de la temperatura mínima de calefacción zona 2	20 .. PAR 16	°C	1	20
16	Regulación de la temperatura máxima de calefacción zona 2	PAR 15 .. 80	°C	1	80
17	K curva climática de calefacción zona 2	3 .. 40	-	1	20
18	Pendiente de la curva de calefacción	0 .. 200	TSP x 10,2 seg	1	100
19	Potencia máxima de calefacción (usuario)	0 .. 100	%	1	100
20	Potencia mínima calefacción/agua sanitaria	0 .. 100	%	1	0
21	Tiempo de postcirculación en calefacción	0 .. 99	TSP x 10 seg	1	3
22	Retardo de activación de la bomba en calefacción	0 .. 60	sec.	1	0
23	Retardo de activación (AFCT)	0 .. 60	Min	1	3
24	Temperatura máxima del agua sanitaria	35 .. 67	°C	1	60
25	Potencia máxima agua sanitaria	0 .. 100	%	1	100
26	Configuración del agua sanitaria	0 = rápida 1 = calentador con termostato 2 = calentador con sonda	-	-	-
27	Retardo de activación ACS con kit solar	0 .. 30	sec.	1	0
28	Función antilegionela (solo calentador) -- = Deshabilitado	50 .. 80	°C	1	49
29	Modulación de agua sanitaria con caudalímetro	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado	-	-	0

Nº PAR	Descripción	Rango	Unidad de medida	Paso	Por defecto
30	Función del relé 1	0 = no se utiliza 1 = bomba solar 2 = zona directa 1 3 = salida de estado de la caldera ON/OFF NA 4 = salida de estado de la caldera ON/OFF NC 5 = salida de alarma NA 6 = salida de alarma NC 7 = zona directa 2 8 = válvula mezcladora (posición A) 9 = válvula mezcladora (posición B) 10 = transformador de encendido remoto 11 = bomba de zona mix para kit hybrid 12 = fuente complementaria bomba de calor 13 = fuente complementaria caldera de pellets 14 = fuente complementaria termoestufa o bomba de calor con habilitación de sistema fotovoltaico 15 = llenado semiautomático 16 = bomba de recirculación de agua sanitaria 17 = mando 18 = función	-	-	0
31	Función del relé 2	0 = no se utiliza 1 = bomba solar 2 = zona directa 1 3 = salida de estado de la caldera ON/OFF NA 4 = salida de estado de la caldera ON/OFF NC 5 = salida de alarma NA 6 = salida de alarma NC 7 = zona directa 2 8 = válvula mezcladora (posición A) 9 = válvula mezcladora (posición B) 10 = transformador de encendido remoto 11 = bomba de zona mix para kit hybrid 12 = fuente complementaria bomba de calor 13 = fuente complementaria caldera de pellets 14 = fuente complementaria termoestufa o bomba de calor con habilitación de sistema fotovoltaico 15 = llenado semiautomático 16 = bomba de recirculación de agua sanitaria 17 = mando 18 = función	-	-	0
32	Función del relé 3	0 = no se utiliza 1 = bomba solar 2 = zona directa 1 3 = salida de estado de la caldera ON/OFF NA 4 = salida de estado de la caldera ON/OFF NC 5 = salida de alarma NA 6 = salida de alarma NC 7 = zona directa 2 8 = válvula mezcladora (posición A) 9 = válvula mezcladora (posición B) 10 = transformador de encendido remoto 11 = bomba de zona mix para kit hybrid 12 = fuente complementaria bomba de calor 13 = fuente complementaria caldera de pellets 14 = fuente complementaria termoestufa o bomba de calor con habilitación de sistema fotovoltaico 15 = llenado semiautomático 16 = bomba de recirculación de agua sanitaria 17 = mando 18 = función	-	-	0
33	Función del relé 4 (accesorio opcional)	0 = no se utiliza 1 = bomba solar 2 = zona directa 1 3 = salida de estado de la caldera ON/OFF NA 4 = salida de estado de la caldera ON/OFF NC 5 = salida de alarma NA 6 = salida de alarma NC 7 = zona directa 2 8 = válvula mezcladora (posición A) 9 = válvula mezcladora (posición B) 10 = no se utiliza 11 = bomba de zona mix para kit hybrid 12 = fuente complementaria bomba de calor 13 = fuente complementaria caldera de pellets 14 = fuente complementaria termoestufa o bomba de calor con habilitación de sistema fotovoltaico 15 = llenado semiautomático 16 = bomba de recirculación de agua sanitaria 17 = mando 18 = función	-	-	0

Nº PAR	Descripción	Rango	Unidad de medida	Paso	Por defecto
34	Función del relé 5 (accesorio opcional)	0 = no se utiliza 1 = bomba solar 2 = zona directa 1 3 = salida de estado de la caldera ON/OFF NA 4 = salida de estado de la caldera ON/OFF NC 5 = salida de alarma NA 6 = salida de alarma NC 7 = zona directa 2 8 = válvula mezcladora (posición A) 9 = válvula mezcladora (posición B) 10 = no se utiliza 11 = bomba de zona mix para kit hybrid 12 = fuente complementaria bomba de calor 13 = fuente complementaria caldera de pellets 14 = fuente complementaria termoestufa o bomba de calor con habilitación de sistema fotovoltaico 15 = llenado semiautomático 16 = bomba de recirculación de agua sanitaria 17 = mando 18 = función	-	-	0
35	Uso de entrada 0 .. 10 V	0 = no 1 = potencia de la caldera a distancia	-	-	0
36	Configuración de entrada SC (PT1000)	0 = no se utiliza 1 = sonda solar 2 = termostato de seguridad de la instalación	-	-	0
37	Configuración de entrada SAUX S1 AUX	0 = no se utiliza 1 = sonda de impulsión de la instalación 2 = sonda de entrada de ACS precalentada 3 = sonda del calentador solar 4 = sonda de la zona mix 5 = sonda de impulsión después del compensador hidráulico	-	-	0
38	Configuración de entrada SAUX S2 AUX	0 = no se utiliza 1 = sonda de impulsión de la instalación 2 = sonda de entrada de ACS precalentada 3 = sonda del calentador solar 4 = sonda de la zona mix 5 = sonda de impulsión después del compensador hidráulico	-	-	0
39	Configuración de entrada digital 1	0 = no se utiliza 1 = encendido a distancia 2 = off de caldera por acontecimientos externos (pol. positiva) 3 = off de caldera por acontecimientos externos (pol. negativa) 4 = programador horario de ACS 5 = programador horario de calefacción central 6 = disponibilidad de fuente alternativa (solo termoestufa) 7 = TSI termostato de seguridad de la instalación (para baja temperatura)	-	-	0
40	Configuración de entrada digital 2	0 = no se utiliza 1 = encendido a distancia 2 = off de caldera por acontecimientos externos (pol. positiva) 3 = off de caldera por acontecimientos externos (pol. negativa) 4 = programador horario de ACS 5 = programador horario de calefacción central 6 = disponibilidad de fuente alternativa (solo termoestufa) 7 = TSI termostato de seguridad de la instalación (para baja temperatura)	-	-	0
41	Mínimo de funcionamiento de la bomba modulante	20 .. 100	-	-	30
42	Modo de funcionamiento de la bomba modulante	0 = velocidad fija 1 = modulante según el ΔT	-	-	1
43	ΔT Impulsión/retorno de bomba modulante	10 .. 40	°C	1	20
44	Bomba de la caldera siempre ON en invierno	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado	-	-	0
45	Habilitación del precalentamiento	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado	-	-	0
46	Habilitación de la función solar	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado	-	-	0
47	Activación función 3 estrellas sanitario	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado	-	-	0
48	Reset de parámetros de INST. a valores predeterminados	0 .. 1	-	-	0
49	Acceso al menú OEM		-	-	0

7.6 Códigos de fallos / averías

Si se produce un fallo de funcionamiento, aparecerá la pantalla **"Fallo en progreso"** (FAULT IN PROGRESS) en lugar de la "pantalla principal". Para los principales códigos de fallo se ofrecen también una breve descripción y sugerencias para el usuario, en función de la gravedad del fallo y de la frecuencia con la que se haya repetido.




Fig. 127

El tipo de fallo puede ser **transitorio** (temporal) o **de bloqueo**.

Para restablecer las condiciones de funcionamiento normales:

- en el primer caso solo hay que eliminar la causa del fallo
- en el segundo caso hay que eliminar la causa del fallo y luego

seleccionar **"REARME"** (Reset) y pulsar el encoder  para confirmar.




Fig. 128

Tipo	Nº	Descripción
ALL	2	Baja presión de agua en la instalación
ALL	3	Alta presión del agua de la instalación
ALL	4	Fallo de la sonda de agua sanitaria (fallo de la sonda de retorno para las versiones "T")
ALL	5	Fallo de la sonda de impulsión
ALL	6	No se detecta la llama
ALL	7	Disparo de la sonda o del termostato de seguridad
ALL	8	Fallo del circuito de detección de llama
ALL	9	No hay circulación de agua en la instalación
ALL	10	Fallo de la sonda auxiliar 1
ALL	12	Fallo de la sonda de agua sanitaria en modalidad calentador
ALL	13	Disparo de la sonda de humos
ALL	14	Fallo de la sonda de humos
ALL	15	Fallo del ventilador
ALL	19	Fallo de la sonda externa
ALL	20	Caldera no configurada (parámetros PAR 01 y PAR 02 no configurados)

Tipo	Nº	Descripción
ALL	30	Fallo de la sonda de retorno (fallo de la sonda del calentador para las versiones "T")
ALL	31	Avería de la sonda PT1000
ALL	32	Fallo de la sonda auxiliar 2
ALL	37	Fallo por bajo valor de la tensión de red
ALL	40	Detección de frecuencia de red incorrecta
ALL	41	Pérdida de llama más de 6 veces consecutivas
ALL	43	Fallo de comunicación con Open Therm
ALL	46	Fallo de disparo del termostato de la zona mix
ALL	47	Fallo de la sonda de la zona mix
ALL	48	Fallo de configuración de la zona mix
ALL	49	Fallo de la sonda del colector solar
ALL	50	Fallo de la sonda del calentador solar
ALL	51	Fallo en la configuración de la instalación solar
ALL	52	Fallo de la sonda de precalentamiento
ALL	53	Fallo en la configuración del precalentamiento
ALL	54	Fallo del termostato de la instalación Kit Hybrid
ALL	55	Fallo de la sonda Kit Hybrid
ALL	58	Fallo de bomba de calor bloqueada
ALL	59	Fallo en la configuración de BDC o Kit Hybrid
ALL	67	Fallo de sonda del colector de la cascada
ALL	68	Fallo de comunicación de la tarjeta de la cascada
ALL	69	Fallo de direcciones idénticas en la cascada
ALL	70	Fallo genérico de desactivación de la cascada
ALL	71	Fallo genérico de un módulo en cascada
ALL	72	Colocación incorrecta de la sonda de impulsión
ALL	98	Error de software, arranque de la tarjeta
ALL	99	Error genérico de la tarjeta
ALL	100	Error de comunicación con BMU
ALL	101	Error de configuración con zona 1
ALL	102	Error de configuración con zona 2
ALL	103	Error de configuración con zona 3
ALL	104	Error de configuración con zona 4
ALL	111	Error de comunicación con sonda de ambiente de zona 1
ALL	112	Error de comunicación con sonda de ambiente de zona 2
ALL	113	Error de comunicación con sonda de ambiente de zona 3
ALL	114	Error de comunicación con sonda de ambiente de zona 4
ALL	121	Error de comunicación con circuito de zona 1
ALL	122	Error de comunicación con circuito de zona 2
ALL	123	Error de comunicación con circuito de zona 3
ALL	124	Error de comunicación con circuito de zona 4
ALL	151	Error en el valor registrado por la sonda de ambiente de zona 1
ALL	152	Error en el valor registrado por la sonda de ambiente de zona 2
ALL	153	Error en el valor registrado por la sonda de ambiente de zona 3
ALL	154	Error en el valor registrado por la sonda de ambiente de zona 4

7.7 Comprobaciones y ajustes


Después de comprobar que la caldera funcione correctamente, es obligatorio registrar los datos de combustión, a las potencias máxima y mínima, y verificar el rendimiento de combustión activando la **función deshollinador**.

7.7.1 Función deshollinador y calibración válvula gas


La función deshollinador sirve para que el técnico cualificado compruebe la presión del gas, mida los parámetros de combustión y evalúe el rendimiento de combustión cuando así lo exija la normativa vigente.

Esta función dura 15 minutos, y para activarla hay que seguir estos pasos:


- si todavía no se ha retirado el panel (2), desenrosque los dos tornillos (1), tire hacia adelante del panel delantero (2) y levántelo para desengancharlo por arriba




- intervenga en las aletas de bloqueo (3) para desbloquear el cuadro de mandos (4)
- gire el cuadro hacia adelante hasta ponerlo en posición horizontal



- cierre la llave del gas
- afloje el tornillo de la toma de "presión de alimentación" (5) y conecte a ella un manómetro



- abra la llave del gas
- conecte la alimentación eléctrica de la caldera poniendo el interruptor general en "ON" (encendido)



Deje que se establezca el funcionamiento del aparato y, a continuación:

- siga el procedimiento descrito en el apartado "**Menú TÉCNICO**" hasta la sección "entrar en los submenús"
- gire el encoder (rotary switch) para seleccionar el submenú "**Deshollinador**" (Chimney sweeper)
- pulse el encoder (click) para confirmar el submenú seleccionado y entrar en el área de consulta de los datos correspondientes




Fig. 132

CONTROL DE LA PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN

- gire el encoder para seleccionar la línea **"Activación deshollinador"** (En. Chimney Sweeper) y pulse el encoder para entrar en el área de los datos modificables
- gire el encoder para poner el valor en **"Hi"** y pulse el encoder para hacer funcionar la caldera a la potencia máxima (Qmax)




Fig. 133

- compruebe que la presión del gas de alimentación presente el valor indicado en la tabla siguiente

Tipo de gas	G20	G31
Presión (mbar)	20	37

CONTROL Y CALIBRACIÓN DE LA COMBUSTIÓN A LA CAPACIDAD TÉRMICA MÁXIMA

- gire el encoder para seleccionar la línea **"Activación deshollinador"** (En. Chimney Sweeper) y pulse el encoder para entrar en el área de los datos modificables
- Gire el codificador para establecer el valor en **"Hi"**, presione el codificador para operar la caldera a la potencia mínima (Qmax)




Fig. 134

- mida los valores de los gases de combustión y compruebe que correspondan a los valores indicados en la tabla. De no ser así, ajuste el "tornillo de regulación (parcializador)" (6) de la válvula de gas hasta obtener los valores indicados en la tabla:
 - gire el tornillo en sentido horario para reducir el valor de CO₂ y aumentar el valor de O₂
 - gire el tornillo en sentido antihorario para aumentar el valor de CO₂ y reducir el valor de O₂

MURELLE HM PLUS	CO ₂ (G20) Qmáx (%)	O ₂ (G20) Qmáx (%)	CO ₂ (G31) Qmáx (%)
25	9,1 - 9,5	4,0 - 4,7	9,8 - 10,2
30	8,8 - 9,2	4,5 - 5,2	9,8 - 10,2
35	9,3 - 9,7	3,6 - 4,3	10,1 - 10,5

NOTA: en caso de utilizar mezclas con hasta el 20% de hidrógeno (H₂), para la calibración de la válvula de gas se debe tomar como referencia sólo el valor de O₂%.

CONTROL Y CALIBRACIÓN DE LA COMBUSTIÓN A LA CAPACIDAD TÉRMICA MÍNIMA

- gire el encoder para seleccionar la línea **"Activación deshollinador"** (En. Chimney Sweeper) y pulse el encoder para entrar en el área de los datos modificables
- gire el encoder para poner el valor en **"Low"** y pulse el encoder para hacer funcionar la caldera a la potencia mínima (Qmin)




Fig. 135

- mida los valores de los gases de combustión y compruebe que correspondan a los valores indicados en la tabla. De no ser así, ajuste el "tornillo de regulación (offset)" (7) de la válvula de gas hasta obtener los valores indicados en la tabla:
 - gire el tornillo en sentido horario para aumentar el valor de CO₂ y reducir el valor de O₂
 - gire el tornillo en sentido antihorario para reducir el valor de CO₂ y aumentar el valor de O₂

MURELLE HM PLUS	CO ₂ (G20) Qmin (%)	O ₂ (G20) Qmin (%)	CO ₂ (G31) Qmin (%)
25	8,6 - 9,0	4,8 - 5,6	9,8 - 10,2
30	8,8 - 9,2	4,5 - 5,2	9,8 - 10,2
35	8,8 - 9,2	4,5 - 5,2	10,1 - 10,5

NOTA: en caso de utilizar mezclas con hasta el 20% de hidrógeno (H₂), para la calibración de la válvula de gas se debe tomar como referencia sólo el valor de O₂%.

OPERACIONES CONCLUSIVAS

- pulse el botón **"ESC"** para volver a la "pantalla principal"
- desconecte el manómetro, cierre bien la toma de presión (5), vuelva a poner el cuadro de mandos en su posición original y monte de nuevo el panel delantero (2).



ADVERTENCIA

En caso de control anual del aparato, el CO máx. debe ser inferior a 700 ppm (0% O₂). Si el valor de CO resulta superior, realizar el mantenimiento. Además, comprobar el límite de CO de acuerdo con las leyes nacionales.

7.8 Cambio del gas utilizable

Los modelos **MURELLE HM PLUS** pueden convertirse del funcionamiento con G20 al funcionamiento con G31 instalando los Kits de inyectores para G31, código 5185138 (para **MURELLE HM PLUS 25**), 5185139 (para **MURELLE HM PLUS 30**) y código 5185140 (para **MURELLE HM PLUS 35**) que se deben pedir por separado de la caldera.



ADVERTENCIA


La conversión deberá ser realizada ÚNICAMENTE por personal profesional cualificado.



ATENCIÓN

Antes de llevar a cabo las operaciones que se describen a continuación:

- ponga el interruptor general de la instalación en "OFF" (apagado)
- cierre la llave del gas
- asegúrese de no tocar partes internas del aparato que puedan estar calientes.



7.8.1 Operaciones preliminares

Para realizar la conversión:

- desenrosque los tornillos (1), tire hacia adelante del panel delantero (2) y levántelo para desengancharlo por arriba




Fig. 136

- desenrosque los tornillos (3) y retire la tapa (4)
- desenrosque el tornillo (5) y retire la plaquita (6)




Fig. 137

- sustituya los dos inyectores diferenciados (7) y (8) y sus juntas tóricas estancas (9) por los incluidos en el kit de conversión. Los cabezales de los inyectores tienen formas distintas para evitar que se inviertan durante el montaje
- vuelva a montar la plaquita (6) y la tapa (4) siguiendo los pasos descritos en orden inverso
- efectúe el procedimiento descrito en "Función desahollador y calibración válvula gas" para ajustar correctamente la válvula al uso del nuevo gas y luego vuelva a montar el panel delantero (2) fijándolo con los dos tornillos (1).




Fig. 138



ADVERTENCIA

La conversión deberá ser realizada ÚNICAMENTE por personal profesional cualificado.



ADVERTENCIA

En caso de conversión del gas de alimentación, de G20 a G31, marque la casilla correspondiente en la PLACA DE DATOS.

G31 - 37 mbar



ADVERTENCIA

En el caso de conversión a la categoría de gas original, ponerse en contacto con el servicio de Asistencia autorizado para actualizar la documentación con una nueva etiqueta.

8 MANTENIMIENTO

8.1 Reglamentos

Para que el aparato funcione de manera correcta y eficiente, se recomienda que el usuario encargue a un técnico profesional la realización de las tareas de mantenimiento, con frecuencia **ANUAL**.



ADVERTENCIA


- Las operaciones que se describen a continuación deben ser realizadas **SOLO** por personal profesional cualificado, **con la OBLIGACIÓN de ponerse las debidas protecciones de prevención de accidentes**.
- Asegúrese de que los componentes o las tuberías de la instalación no estén demasiado calientes (peligro de quemaduras).



ATENCIÓN

Antes de llevar a cabo las operaciones que se describen a continuación:

- ponga el interruptor general de la instalación en "OFF" (apagado)
- cierre la llave del gas
- asegúrese de no tocar partes internas del aparato que puedan estar calientes.



8.2 Limpieza externa

8.2.1 Limpieza de la cubierta

Para limpiar la cubierta utilice un trapo humedecido en agua y jabón, o en agua y alcohol en caso de manchas resistentes.



SE PROHÍBE

utilizar productos abrasivos.

8.3 Limpieza interna

8.3.1 Desmontaje de los componentes

Para acceder a los componentes internos de la caldera:

- desenrosque los tornillos (1), tire hacia adelante del panel delantero (2) y levántelo para desengancharlo por arriba




Fig. 139

- intervenga en las aletas de bloqueo (3) para desbloquear el cuadro de mandos (4)
- gire el cuadro hacia adelante hasta ponerlo en posición horizontal




Fig. 140

- quite el tubo de silicona [5] de la manguera
- afloje las abrazaderas [6] y extraiga el tubo de aspiración de aire [7]
- desenrosque la tuerca [8]
- extraiga los conectores [9] del ventilador y desconecte el cable [10] del electrodo




Fig. 141

- desenrosque las cuatro tuercas [11] de fijación de la puerta de la cámara de combustión [12]
- tire del grupo ventilador-manguera-puerta [13] hacia adelante y extraígalo.




Fig. 142



ADVERTENCIA

Proceda con cuidado al extraer el grupo [14], para no estropear los aislamientos internos de la cámara de combustión y la junta de la puerta.

8.3.2 Limpieza del quemador y de la cámara de combustión

La cámara de combustión y el quemador no requieren un mantenimiento especial. Basta con limpiarlos con un pincel o cepillo de cerdas.

8.3.3 Revisión del electrodo de encendido/detección

Compruebe el estado del electrodo de encendido/detección y, de ser necesario, sustitúyalo. Independientemente de si se sustituye o no el electrodo de encendido/detección, compruebe las medidas que se indican en el dibujo.




Fig. 143

8.3.4 Operaciones finales

Una vez terminada la limpieza de la cámara de combustión y del quemador:

- elimine los restos de hollín que haya
- compruebe que la junta y el aislamiento térmico de la puerta [12] de la cámara de combustión estén en perfecto estado. Sustituya en caso necesario
- vuelva a montar el grupo siguiendo los pasos descritos en orden inverso, apretando bien los tornillos [11] de la puerta de la cámara de combustión
- restablezca las conexiones al ventilador y al electrodo.

8.4 Comprobaciones

8.4.1 Revisión del conducto de humos

Se recomienda comprobar que los conductos de aspiración del aire comburente y de la salida de humos estén en perfecto estado y sean estancos.

8.4.2 Comprobación de la presurización del vaso de expansión

Se recomienda vaciar el vaso de expansión, por el lado de agua, y comprobar que el valor de precarga no sea inferior a **1 bar**. En caso contrario habrá que presurizarlo hasta el valor correcto (véase el apartado "**Vaso de expansión**").

Una vez realizadas las comprobaciones anteriores:

- vuelva a llenar la caldera de la manera descrita en el apartado "**Operaciones de LLENADO**"
- compruebe que el sifón esté debidamente lleno
- ponga en funcionamiento la caldera, ejecute toda la fase de "**Función deshollinador y calibración válvula gas**" descrita en el apartado específico y realice el análisis de humos y/o la medición del rendimiento de combustión
- vuelva a montar el panel delantero fijándolo con los dos tornillos extraídos previamente.

8.5 Mantenimiento extraordinario

En caso de sustitución de la **tarjeta electrónica** ES OBLIGATORIO ajustar los parámetros de la manera indicada en la tabla y en la secuencia que se muestra.

Ajuste para MURELLE HM PLUS	PAR 01	PAR 02
	Índice que indica la potencia en kW de la caldera y el tipo de caldera	Configuración hidráulica y tipo de instalación
MURELLE HM PLUS 25 (Metano)	2	1
MURELLE HM PLUS 30 (Metano)	3	1
MURELLE HM PLUS 35 (Metano)	4	1
MURELLE HM PLUS 25 (GPL)	6	1
MURELLE HM PLUS 30 (GPL)	7	1
MURELLE HM PLUS 35 (GPL)	8	1

Para entrar en "**Consulta y ajuste de parámetros**" consulte las indicaciones del apartado específico.

Una vez concluido el ajuste de los parámetros que se indican en la tabla, hay que llevar a cabo por completo la fase de "**Puesta en servicio**" que se describe en el apartado específico.

En caso de sustitución de la **válvula de gas**, y/o del **electrodo de encendido/detección**, y/o del **quemador**, y/o **ventilador**, hay que llevar a cabo por completo la fase de "**Comprobaciones y ajustes**" que se describe en el apartado específico.

8.6 Códigos de fallos y posibles soluciones

LISTA DE ALARMAS DE FALLOS/AVERÍAS

Tipo	Nº	Fallo	Solución
ALL	02	Baja presión de agua en la instalación	- Reponga el nivel correcto - Compruebe si hay pérdidas en la instalación
ALL	03	Alta presión del agua de la instalación	- Abra el grifo de desagüe situado en el grupo hidráulico y ajuste la presión a 1-1,2 bar
ALL	04	Fallo de la sonda de agua sanitaria (fallo de la sonda de retorno para las versiones "T")	- Revise las conexiones - Compruebe el funcionamiento de la sonda
ALL	05	Fallo de la sonda de impulsión	- Revise las conexiones - Compruebe el funcionamiento de la sonda
ALL	06	No se detecta la llama	- Compruebe que el electrodo esté en perfecto estado o que no esté puesto a masa - Compruebe la disponibilidad y presión del gas - Compruebe que la válvula de gas y la tarjeta estén en perfecto estado
ALL	07	Disparo de la sonda o del termostato de seguridad	- Revise las conexiones de la sonda o del termostato - Purgue el aire de la instalación - Revise la válvula de purga - Sustituya la sonda o el termostato - Compruebe que el rotor de la bomba no esté bloqueado
ALL	08	Fallo del circuito de detección de llama	- Compruebe que el electrodo esté en perfecto estado o que no esté puesto a masa - Compruebe que la válvula de gas y la tarjeta estén en perfecto estado

Tipo	Nº	Fallo	Solución
ALL	09	No hay circulación de agua en la instalación	- Compruebe la rotación del rotor de la bomba - Revise las conexiones eléctricas - Sustituya la bomba
ALL	10	Fallo de la sonda auxiliar 1	- Compruebe el PAR 02 "configuración hidráulica" - Revise la conexión eléctrica
ALL	12	Fallo de la sonda de agua sanitaria en modalidad calentador	- Ajuste el parámetro PAR 04 (Configuración de la combustión) al valor 0
ALL	13	Disparo de la sonda de humos	- Compruebe el funcionamiento de la sonda - Sustituya la sonda de humos
ALL	14	Fallo de la sonda de humos	- Sustituya la sonda de humos - Revise la conexión eléctrica de la sonda de humos - Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
ALL	15	Fallo del ventilador	- Compruebe el número de revoluciones del ventilador - Revise la tarjeta electrónica
ALL	19	Fallo de la sonda externa	- Compruebe la conexión de la sonda - Compruebe el funcionamiento de la sonda
ALL	20	Caldera no configurada (parámetros PAR 01 y PAR 02 no configurados)	- Configure la caldera (consulte el apartado " Consulta y ajuste de parámetros ")
ALL	28	Se ha alcanzado el número máximo de desbloques consecutivos	- Espere 1 hora y pruebe a desbloquear la tarjeta - Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
ALL	30	Fallo de la sonda de retorno (fallo de la sonda del calentador para las versiones "T")	- Sustituya la sonda de retorno - Compruebe los parámetros - Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
ALL	31	Avería de la sonda PT1000	- Sustituya la sonda - Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
ALL	32	Fallo de la sonda auxiliar 2	- Compruebe el PAR 02 "configuración hidráulica" - Revise la conexión eléctrica
ALL	37	Fallo por bajo valor de la tensión de red	- Compruebe la tensión - Acuda a la empresa de suministro
ALL	40	Detección de frecuencia de red incorrecta	- Acuda a la empresa de suministro
ALL	41	Pérdida de llama más de 6 veces consecutivas	- Revise el electrodo de encendido/detección - Compruebe la disponibilidad de gas (llave de paso abierta) - Compruebe la presión del gas en la red
ALL	43	Fallo de comunicación con Open Therm	- Revise la conexión eléctrica OT
ALL	46	Fallo de disparo del termostato de la zona mix	- Compruebe el funcionamiento de la válvula mezcladora - Compruebe el funcionamiento del termostato
ALL	47	Fallo de la sonda de la zona mix	- Compruebe la conexión de la sonda - Compruebe el funcionamiento de la sonda
ALL	48	Fallo de configuración de la zona mix	- Compruebe la correcta configuración del tipo de instalación (consulte el apartado " Consulta del tipo de instalación configurado ")
ALL	49	Fallo de la sonda del colector solar	- Compruebe la conexión de la sonda - Compruebe el funcionamiento de la sonda

Tipo	Nº	Fallo	Solución
ALL	50	Fallo de la sonda del calentador solar	- Compruebe la conexión de la sonda - Compruebe el funcionamiento de la sonda
ALL	51	Fallo en la configuración de la instalación solar	- Compruebe la correcta configuración del tipo de instalación (consulte el apartado " Consulta del tipo de instalación configurado ")
ALL	52	Fallo de la sonda de precalentamiento	- Compruebe la conexión de la sonda - Compruebe el funcionamiento de la sonda
ALL	53	Fallo en la configuración del precalentamiento	- Compruebe la correcta configuración del tipo de instalación (consulte el apartado " Consulta del tipo de instalación configurado ")
ALL	54	Fallo del termostato de la instalación Kit Hybrid	- Compruebe que la instalación, las entradas y las salidas estén correctamente configuradas
ALL	55	Fallo de la sonda Kit Hybrid	- Compruebe que la instalación, las entradas y las salidas estén correctamente configuradas
ALL	58	Fallo de bomba de calor bloqueada	-
ALL	59	Fallo en la configuración de BDC o Kit Hybrid	- Compruebe que la instalación, las entradas y las salidas estén correctamente configuradas
ALL	67	Fallo de sonda del colector de la cascada	- Compruebe que la instalación, las entradas y las salidas estén correctamente configuradas
ALL	68	Fallo de comunicación de la tarjeta de la cascada	- Compruebe que la instalación, las entradas y las salidas estén correctamente configuradas
ALL	69	Fallo de direcciones idénticas en la cascada	- Compruebe que la instalación, las entradas y las salidas estén correctamente configuradas
ALL	70	Fallo genérico de desactivación de la cascada	- Compruebe que la instalación, las entradas y las salidas estén correctamente configuradas
ALL	71	Fallo genérico de un módulo en cascada	- Compruebe que la instalación, las entradas y las salidas estén correctamente configuradas
ALL	72	Colocación incorrecta de la sonda de impulsión	- Compruebe el funcionamiento y la posición de la sonda de impulsión
ALL	98	Error de software, arranque de la tarjeta	- Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
ALL	99	Error genérico de la tarjeta	- Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
ALL	100	Error de comunicación con BMU	- Póngase en contacto con el Centro de Asistencia

Tipo	Nº	Fallo	Solución
ALL	101	Error de configuración con zona 1	- Compruebe los ajustes de la zona 1 en el menú ZONAS
ALL	102	Error de configuración con zona 2	- Compruebe los ajustes de la zona 2 en el menú ZONAS
ALL	103	Error de configuración con zona 3	- Compruebe los ajustes de la zona 3 en el menú ZONAS
ALL	104	Error de configuración con zona 4	- Compruebe los ajustes de la zona 4 en el menú ZONAS
ALL	111	Error de comunicación con sonda de ambiente de zona 1	- Compruebe el cableado del concentrador RF - Compruebe la carga de la batería de la sonda de ambiente 1
ALL	112	Error de comunicación con sonda de ambiente de zona 2	- Compruebe el cableado del concentrador RF - Compruebe la carga de la batería de la sonda de ambiente 2
ALL	113	Error de comunicación con sonda de ambiente de zona 3	- Compruebe el cableado del concentrador RF - Compruebe la carga de la batería de la sonda de ambiente 3
ALL	114	Error de comunicación con sonda de ambiente de zona 4	- Compruebe el cableado del concentrador RF - Compruebe la carga de la batería de la sonda de ambiente 4
ALL	121	Error de comunicación con circuito de zona 1	- Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
ALL	122	Error de comunicación con circuito de zona 2	- Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
ALL	123	Error de comunicación con circuito de zona 3	- Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
ALL	124	Error de comunicación con circuito de zona 4	- Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
ALL	151	Error en el valor registrado por la sonda de ambiente de zona 1	- Compruebe la carga de la batería de la sonda de ambiente 1
ALL	152	Error en el valor registrado por la sonda de ambiente de zona 2	- Compruebe la carga de la batería de la sonda de ambiente 2
ALL	153	Error en el valor registrado por la sonda de ambiente de zona 3	- Compruebe la carga de la batería de la sonda de ambiente 4
ALL	154	Error en el valor registrado por la sonda de ambiente de zona 4	- Compruebe la carga de la batería de la sonda de ambiente 4

ANEXOS

FICHA DE PRODUCTO MURELLE HM PLUS

			
MURELLE HM PLUS	25	30	35
Perfil de carga declarado en agua sanitaria	XL	XL	XL
Clase de eficiencia energética estacional en calefacción			
Clase de eficiencia energética en agua sanitaria			
Potencia térmica (kW)	24	29	34
Consumo anual de energía en calefacción (GJ)	40	48	56
Consumo anual de combustible en agua sanitaria (GJ)	18	18	18
Eficiencia energética estacional en calefacción (%)	93	93	93
Eficiencia energética en agua sanitaria (%)	82	82	81
Potencia sonora dB(A)	51	52	53
En el manual de instrucciones de la caldera se indican las precauciones específicas que se deben adoptar durante el montaje, la instalación o el mantenimiento del aparato Con arreglo al anexo IV (punto 2) del Reglamento Delegado (UE) N° 811/2013 que completa la Directiva 2010/30/UE			

FICHE TECNICA CALDERA MURELLE HM PLUS 25

Información obligatoria para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas							
Modelos:		MURELLE HM PLUS 25					
Caldera de condensación:		Sí					
Caldera de baja temperatura:		Sí					
Caldera de tipo B11:		No					
Equipo de cogeneración para calefacción de espacios:		No		Con aparato de calefacción suplementario:		No	
Equipo de calefacción mixto:		Sí					
Elemento	Símbolo	Valor	Unidad	Elemento	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia térmica nominal	P _n	24	kW	Eficiencia energética estacional de la calefacción ambiente	η _s	93	%
Para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas: potencia térmica útil				Para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas: eficiencia útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura ^a	P ₄	24,2	kW	A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura [*]	η ₄	89,0	%
A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura ^b	P ₁	8,0	kW	A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura [*]	η ₁	97,7	%
Consumos eléctricos auxiliares				Otros elementos			
A plena carga	e _{l_{max}}	0,044	kW	Dispersión térmica en stand-by	P _{stby}	0,095	kW
A carga parcial	e _{l_{min}}	0,016	kW	Consumo energético del quemador de encendido	P _{ign}	0	kW
En modo de espera	PSB	0,005	kW	Emisiones de NOx	NOx	34	mg/kWh
Para los calefactores combinados:							
Perfil de carga declarado	XL			Eficiencia energética de caldeo de agua	η _{wh}	82	%
Consumo diario de electricidad	Q _{elec}	0,184	kWh	Consumo diario de combustible	Q _{fuel}	23,739	kWh
Datos de contacto		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA					
a. Régimen de alta temperatura: temperatura de retorno de 60°C a la entrada y 80°C de temperatura de alimentación a la salida del aparato. b. Baja temperatura: temperatura de retorno (a la entrada de la caldera) de 30°C para las calderas de condensación, de 37°C para las calderas de baja temperatura y de 50°C para las demás calderas.							
[*] Los datos de rendimiento están calculados con poder calorífico Hs.							
Cumple con los anexos IV y VII del Reglamento Delegado (UE) N° 811/2013 que complementa el Reglamento Europeo (UE) 2017/1369							

FICHE TECNICA CALDERA MURELLE HM PLUS 30

Información obligatoria para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas							
Modelos:		MURELLE HM PLUS 30					
Caldera de condensación:		Sí					
Caldera de baja temperatura:		Sí					
Caldera de tipo B11:		No					
Equipo de cogeneración para calefacción de espacios:		No		Con aparato de calefacción suplementario:		No	
Equipo de calefacción mixto:		Sí					
Elemento	Símbolo	Valor	Unidad	Elemento	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia térmica nominal	P _n	29	kW	Eficiencia energética estacional de la calefacción ambiente	η _s	93	%
Para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas: potencia térmica útil				Para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas: eficiencia útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura ^a	P ₄	29,1	kW	A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura [*]	η ₄	88,7	%
A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura ^b	P ₁	9,6	kW	A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura [*]	η ₁	97,7	%
Consumos eléctricos auxiliares				Otros elementos			
A plena carga	e _{l_{max}}	0,054	kW	Dispersión térmica en stand-by	P _{stby}	0,101	kW
A carga parcial	e _{l_{min}}	0,018	kW	Consumo energético del quemador de encendido	P _{ign}	0	kW
En modo de espera	PSB	0,005	kW	Emisiones de NO _x	NO _x	41	mg/kWh
Para los calefactores combinados:							
Perfil de carga declarado	XL			Eficiencia energética de caldeo de agua	η _{wh}	82	%
Consumo diario de electricidad	Q _{elec}	0,158	kWh	Consumo diario de combustible	Q _{fuel}	23,934	kWh
Datos de contacto		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA					
a. Régimen de alta temperatura: temperatura de retorno de 60°C a la entrada y 80°C de temperatura de alimentación a la salida del aparato. b. Baja temperatura: temperatura de retorno (a la entrada de la caldera) de 30°C para las calderas de condensación, de 37°C para las calderas de baja temperatura y de 50°C para las demás calderas.							
[*] Los datos de rendimiento están calculados con poder calorífico Hs.							
Cumple con los anexos IV y VII del Reglamento Delegado (UE) N° 811/2013 que complementa el Reglamento Europeo (UE) 2017/1369							

FICHE TECNICA CALDERA MURELLE HM PLUS 35

Información obligatoria para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas							
Modelos:		MURELLE HM PLUS 35					
Caldera de condensación:		Sí					
Caldera de baja temperatura:		Sí					
Caldera de tipo B11:		No					
Equipo de cogeneración para calefacción de espacios:		No		Con aparato de calefacción suplementario:		No	
Equipo de calefacción mixto:		Sí					
Elemento	Símbolo	Valor	Unidad	Elemento	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia térmica nominal	P _n	34	kW	Eficiencia energética estacional de la calefacción ambiente	η _s	93	%
Para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas: potencia térmica útil				Para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas: eficiencia útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura ^a	P ₄	33,9	kW	A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura [*]	η ₄	88,3	%
A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura ^b	P ₁	11,2	kW	A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura [*]	η ₁	97,7	%
Consumos eléctricos auxiliares				Otros elementos			
A plena carga	e _{l_{max}}	0,060	kW	Dispersión térmica en stand-by	P _{stby}	0,113	kW
A carga parcial	e _{l_{min}}	0,019	kW	Consumo energético del quemador de encendido	P _{ign}	0	kW
En modo de espera	PSB	0,005	kW	Emisiones de NO _x	NO _x	41	mg/kWh
Para los calefactores combinados:							
Perfil de carga declarado	XL			Eficiencia energética de caldeo de agua	η _{wh}	81	%
Consumo diario de electricidad	Q _{elec}	0,183	kWh	Consumo diario de combustible	Q _{fuel}	24,350	kWh
Datos de contacto		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA					
a. Régimen de alta temperatura: temperatura de retorno de 60°C a la entrada y 80°C de temperatura de alimentación a la salida del aparato. b. Baja temperatura: temperatura de retorno (a la entrada de la caldera) de 30°C para las calderas de condensación, de 37°C para las calderas de baja temperatura y de 50°C para las demás calderas.							
[*] Los datos de rendimiento están calculados con poder calorífico Hs.							
Cumple con los anexos IV y VII del Reglamento Delegado (UE) N° 811/2013 que complementa el Reglamento Europeo (UE) 2017/1369							



Fonderie Sime S.p.A - Via Garbo, 27 - 37045 Legnago (Vr)
Tel. +39 0442 631111 - Fax +39 0442 631292 - www.sime.it